

# DR4018 Manual de instrucciones del descodificador de conmutación

(2019-07-31)



© Copyright 2005 – 2018 digikeijs, Holanda. Todos los derechos reservados. No se puede copiar información, imágenes o cualquier parte de este documento sin obtener previamente el permiso por escrito de Digikeijs.





# 1 Información general

1.0	Índice	2
1.1	Información general	2
1.2	Garantía y condiciones de garantía	3
1.3	Aviso legal	3
2.0	Detalles del producto	4
2.1	Información general del producto	4
2.2	Especificaciones técnicas	4
2.3	Descripción del hardware	5
3.0	Programación	6
3.1	Programación de la dirección del desvío	7
3.2	Programación de CV por PoM (programación en vía principal)	8
3.3	Programación de CV en la vía de programación	9
3.4	Reiniciar el DR4018 a la configuración de fábrica	
	(programación en la vía principal, PoM)1	0
3.5	Reiniciar el DR4018 a la configuración de fábrica	
	(Vía de programación)1	1
3.6	Característica especial en la programación de CV para centrales	
	que apagan la vía de programación1	.2
3.7	Reiniciar el DR4018 a ajustes de fábrica para centrales que	
	apagan la vía de programación1	.3
4.0	Ejemplos de conexión con diferentes centrales1	4
4.1	Ejemplo de programación para ajustar la dirección de inicio	
	En la ROCO <sup>®</sup> Z21 <sup>®</sup> /z21 <sup>®</sup> 1	.5
4.2	Ejemplo de programación por PoM con la ROCO <sup>®</sup> Z21 <sup>®</sup> /z21 <sup>®</sup> 1	.6
4.3	Ejemplo de programación para ajustar la dirección de inicio	
	en la ROCO <sup>®</sup> Multimouse <sup>®</sup> 1	7
4.4	Ejemplo de programación por PoM del Multimouse de ROCO <sup>®</sup> .1	.8

4.5	Ejemplo de programación para ajustar la dirección de En inicioUhlenbrock® Intellibox®
4.6	Ejemplo de programación por PoM c/ Uhlenbrock <sup>®</sup> Intellibox <sup>®</sup> .21
4.7	Ejemplo de programación para ajustar la dirección de inicio en
	la central LENZ <sup>®</sup> 23
4.8	Ejemplo de programación con LENZ® en PoM24
5.0	Resolución de problemas y otros26
5.1	El LED rojo se apaga de nuevo aunque no se presione el botón
	de programación
6.0	Ejemplos de conexión27
6.1	Opciones de conexión de Alimentación y Señal
6.2	Ejemplos de conexión con diferentes pre-configuraciones
	(Preset CV47)
7.0	Tabla de CV
7.0	Maneo de las funciones nor grunos vectoriales 34
7.1	Margan de funciones por grupos vectoriales
7.2	iviapeo de funciones de la salida de señal (EXPERTO)
1.3	Duración del pulso de las salidas
7.4	Patrones de señal de descodificadores de integrados en señal 36



## 1.2 Garantía y condiciones de garantía

Todos nuestros productos tienen una garantía de 24 meses. Pero lea cuidadosamente este manual para una utilización adecuada. El daño al producto causado por la no observancia de esta manual anulará la garantía. ¡PRECAUCIÓN! Se anulará cualquier garantía si se abre la carcasa del producto.

## 1.3 Aviso legal

Reservados todos los derechos, cambios, errores mecanográficos, técnicos, así como los cambios en la disponibilidad de los productos individuales. Los datos y las ilustraciones son sin compromiso y no vinculantes. Están reservados todos los cambios de hardware, firmware y software. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño del producto, software y firmware sin previo aviso.

#### copyright

Todas las instrucciones de usuario de Digikeijs suministradas para descarga e instrucciones por escrito tienen derechos de autor. La duplicación no está permitida sin el consentimiento por escrito de Digikeijs.





## 2.0 Detalles del producto

## 2.1 Información general del producto

El DR4018 es un descodificador multiprotocolo que detecta automáticamente DCC y MM. Hay un rectificador instalado en el descodificador que hace que las salidas siempre conmuten con **corriente continua (DC).** Con la opción de mapeo mediante programación de CV es posible realizar todas las tareas inimaginables.

El DR4018 puede configurarse para trabajar como un descodificador de conmutación con un máximo de 16 salidas conmutadas por separado.

## 2.2 Especificaciones técnicas

Los terminales de conexión para alimentación (tensión de vía) se han diseñado para una sección de 0,5 mm<sup>2</sup>. Los terminales para las salidas 1-8 están diseñados para una sección de 0,34 mm<sup>2</sup>. Casa Salida (1-8) consiste en dos salidas. El terminal nombrado como "C" es siempre el polo común y siempre lleva potencial positivo (+). Los terminales 1-18 y sus respectivas salidas siempre llevan potencial negativo (-). El DR4018 conmuta a negativo (-).

	Número de Salidas	Protocolo	Capacidad de carga Salida 5-Salida 8	Capacidad de carga de todas las salidas	Voltaje de alimentación
DR4018	16x salidas (salida 1 – salida 8)	DCC MM	2A	3A	12 – 18V DC <b>Recomendación mínima 12V DC 2A</b> 12-18 V AC

#### Nota sobre la alimentación:

Cuando utilice "viejos" transformadores (salida AC), bajo ciertas circunstancias puede haber mal funcionamiento. Cuando utilice un transformador, se tiene que recordar que la tensión de salida del transformador se tiene que multiplicar por 1.4, por tanto se aplica una tensión más alta a la salida del DR4018 que en la entrada (alimentación).

Por esta razón se recomienda generalmente la utilización de fuente de alimentación conmutadas con al menos 12 V (DC) de voltaje de salida (corriente continua) y 3 A de potencia de salida para la carga máxima de las salidas.

DR4018 Descodificador	de	conmutación	31/07/2019
-----------------------	----	-------------	------------

## 2.3 Descripción del hardware

1	Conexión a la salida 1	1 = -	9	Conexión de alimentación				
		C = +		Recomandado min. 12 V DC 3A	ΨΨ	ψψψυ	γψψ	
		2 = -	10	LED verde	* *	* * *		
2	Conexión a la salida 2	3 = -		Muestra que hay presente	In the lowest			
		C = +		corriente de alimentación	1 C 2 3 C 4 5	C 6 7 C 8 9 C 10 11 C	12 13 C 14 15 C 16	
		4 = -	11	Pulsador de programación	OUT1 OUT2	OUT3 OUT4 OUT5 OUT	r6 OUT7 OUT8	
3	Conexión a la salida 3	5 = -	12	LED rojo	Mildiaik	oiie <sup>® 16-kanaals sch</sup>	akeldecoder	
		C = +		Muestra el modo de programación	Made in Holland CE	16-fold switch	ing decoder	
		6 = -		(brilla de forma continua)	www.digikeijs	.com 16-fach schalte	lecoder	
4	Conexión a la salida 4	7 = -		Muestre guerde co ciecute un		16-entrées Décod	eur de commutation	
		C = +		Muestra cuando se ejecuta un		1 Q <sup>16-veces decodific</sup>	ador de conmutación	
		8 = -		ilumina mignetras al movimiento	DN40.		OL	
5	Conexión a la salida 5	9 = -		actá on proceso)				
		C = +			POWER		SIGNAL	
		10 = -	13	Señal (conexión a la vía)		PROGRAM		
6	Conexión a la salida 6	11 = -						
		C = +						-
		12 = -				C4		
7	Conexión a la salida 7	13 = -						
		C = +					CTUTE OF	
		14 = -	1			and the second		
8	Conexión a la salida 8	15 = -			<b>† †</b>	<u>t</u> t	t	
		C = +			9 10	1 1	13	
		16 = -					-	





# 3.0 Programación

Información básica sobre la programación del DR4018.

Por favor, preste atención a estos puntos, ya que de lo contrario la programación puede fallar o pueden producirse errores.

- Siempre es posible programar CV en la vía de programación (si está disponible). Algunas centrales apagan la vía de programación, lo que hace que programar el DR4018 en la vía de programación sea algo más difícil.
- Para leer las CV en la vía de programación, las conexiones POWER y SIGNAL deben estar conectadas a la vía de programación de la central. En este caso desconecte la fuente de alimentación externa del DR4018. Además, se debe conectar una resistencia (150-270 ohmios) a "C" y al terminal 1 de la salida 1; de lo contrario la central no podrás detectar ninguna confirmación de lectura.
- La programación PoM es siempre posible en la vía principal.
- No se necesitan cambios en las conexiones del DR408 para la programación por PoM.
- No es posible la lectura de CVpor PoM o RailCom<sup>®</sup>.



## 3.1 Programación de la dirección del desvío

jijLas direcciones de los desvíos siempre se asignan mediante un comando de desvío!!!

Asegúrese que el DR4018 recibe alimentación por conector de alimentación del descodificador. Es mejor utilizar una fuente conmutada de al menos un voltaje de salida de 12V (corriente continua) y 3 A de potencia de salida. ¡La conexión de señal del descodificador debe conectarse a la salida de la vía principal de su central!

- 1. Llame la dirección del artículo magnético deseado que recibirá el DR4018 como dirección de inicio en la central, el controlador del teléfono, la aplicación, etc.
- 2. Presione el botón de programación en el DR4018, el LED rojo se encenderá de forma continua. El descodificador está ahora en modo de programación.
- 3. El paso siguiente es cambiar la dirección del desvío deseada en la central, la aplicación o controlador del teléfono.
- 4. El modo de programación se finaliza automáticamente después de cambiar la dirección del desvío. El LED rojo se apaga nuevamente para indicar que se ha salido del modo de programación.
- 5. El DR4028 ahora ocupa un máximo de 8 direcciones comenzando por la primera dirección de desvío conmutada.



ijiLa dirección de inicio (dirección del desvío) para el DR4018 se asigna siempre mediante el comando desvío y no por medio de la CV1!!! Sin embargo, si la CV1 tiene grabada una dirección, jel descodificador ya no se puede programar con la dirección de locomotora 9999!



# **3.2** Programación de CV por PoM (programación en vía principal)

Asegúrese que el DR4018 tiene corriente en el conector de alimentación. El LED verde que hay al lado del conector de alimentación debe iluminarse de forma permanente. Lo mejor es utilizar una fuente de alimentación conmutada con un voltaje de salida de al menos 12 V DC y una potencia de salida de 3 A. ¡La conexión de señal del descodificador debe estar conectada a la salida de vía de su central!¡El DR4018 no se puede leer por RailCom<sup>®</sup>!

- 1. Debe definirse una locomotora con dirección **9999** y **128 pasos de velocidad DCC** en la central, el multimouse, la aplicación, etc. El DR4018 puede ser programado de forma similar a un descodificador de locomotora utilizando esta dirección.
- 2. Seleccione la locomotora con la dirección 9999 en la central, multimouse, aplicación, etc. Encienda y apague la función **F0** (luz) nuevamente para activar la locomotora en la central.
- 3. Presione el botón de programación en el DR4018. El LED rojo se enciende constantemente para indicar que el DR4018 está en "modo de programación".
- Seleccione la función de Programación de CV (PoM) en su central, aplicación o teléfono.
  Inara obtener más información sobre la programación de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de la programación de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de la programación de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de la programación de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de bute de bute de CV o bits de CV consulte las instruccions de bute de
- (para obtener más información sobre la programación de byte de CV o bits de CV, consulte las instrucciones de funcionamiento de su central.
- 5. Ahora el valor de la CV se puede grabar en el DR4018 con la función respectiva Write PoM del controlador de la central, la aplicación o el teléfono.
- 6. Se puede enviar un número infinito de CV uno por otro al DR4018.
- 7. Para salir del modo de programación del DR4018 se debe presionar nuevamente el botón de programación. El LED rojo se apagará e indica que el modo de programación ha finalizado.



iiiLa dirección de inicio (dirección del desvío) para el DR4018 se asigna siempre mediante el comando desvío y no por medio de la CV1!!! Si la CV1, sin embargo, tiene grabada una dirección, jel descodificador ya no se puede programar con la dirección de locomotora 9999!

www.digikeijs.com

## 3.3 Programación de CV en la vía de programación

Conecte las conexiones de señal y alimentación del DR4018 a la conexión de la vía de programación de su central. ¡Recuerde que la lectura y programación del DR4018 por la vía de programación sólo funciona si la central no apaga la vía de programación! Por lo tanto, antes de comenzar una programación, verifique que el LED verde del lado del conector de alimentación esté encendido. Sólo en este caso, el DR4018 podrá ser programado como se describe en este apartado. Si el LED verde no se enciende, consulte la sección 3.7 de este manual.

- 1. Conecte la resistencia (150-270 ohmios) como se muestra a continuación entre "C" y el terminal 1 de la salida 1.
- 2. Conecte los cables de señal y alimentación a la vía de programación de la central.
- 3. Ahora verifique si el LED verde que hay al lado del conector de alimentación está encendido de forma permanente. Si el LED verde no se enciende, consulte la sección 3.7 de este manual.
- 4. Debe definirse una locomotora con **dirección 9999** y **128 pasos de velocidad DCC** en la central, multimouse, aplicación, etc. El DR4018 se puede programar de manera similar a un descodificador de locomotora utilizando esta dirección.
- Seleccione la locomotora en la central, multimouse, aplicación, etc. Conmute la función F0 (luces) encendiendo y apagando de nuevo para activar la locomotora en la central.
- 6. Presione el botón de programación en el DR4018. El LED rojo se enciende constantemente indicando que el DR4018 está en "modo de programación".
- Seleccione la función de programación de CV por medio de la vía de programación en el controlador de su central, aplicación o teléfono. (Para obtener más información sobre la programación de byte CV o bits CV consulte las instrucciones de funcionamiento de su central).
- 8. Ahora el valor de CV deseado se puede grabar o leer en el DR4018 con la respectiva función de la central, app o teléfono.
- 9. Un número infinito de CV se puede enviar y leer una tras otra en el DR4018.
- 10. Para salir del modo de programación del DR4018 se debe presionar nuevamente el botón de programación. El LED rojo se apagará e indica que el modo de programación ha finalizado.



iiiLa dirección de inicio (dirección del desvío) para el DR4018 se asigna siempre mediante el comando desvío y no por medio de la CV1!!! Si la CV1, sin embargo, tiene grabada una dirección, jel descodificador ya no se puede programar con la dirección de locomotora 9999!

www.digikeijs.com

## 3.4 Reiniciar el DR4018 a la configuración de fábrica (Programación en vía principal – PoM)

Asegúrese que el DR4018 tiene corriente en el conector de alimentación. El LED verde que hay al lado del conector de alimentación debe iluminarse de forma permanente. Alternativamente, la alimentación puede suplirse con una fuente de alimentación externa (min 12 V DC 2A). ¡El DR4018 no se puede leer por RailCom<sup>®</sup>!

- 1. Debe definirse una locomotora con **dirección 9999** y **128 pasos de velocidad DCC** en la central, el multimouse, la aplicación, etc. El DR4018 puede ser programado de forma similar a un descodificador de locomotora utilizando esta dirección.
- 2. Seleccione la **locomotora** con la **dirección 9999** en la central, multimouse, aplicación, etc. Encienda y apague la función **F0** (luz) nuevamente para activar la locomotora en la central.
- 3. Presione el botón de programación en el DR4018. El LED rojo se enciende constantemente para indicar que el DR4018 está en "modo de programación".
- 4. Seleccione la función de Programación de CV (PoM) en su central, aplicación o teléfono. (para obtener más información sobre la programación de byte de CV o bits de CV, consulte las instrucciones de funcionamiento de su central).
- 5. Ähora grabe el valor 8 en la CV8 para reiniciar el DR4018.
- Salga del modo de programación presionando el botón de programación en el DR4018. El LED se apaga e indica que el modo de programación ha concluido. ilmportante! Por el contrario, el DR4018 comienza de nuevo en modo de programación.
- 7. Ahora desconecte las conexiones de alimentación y señal desde la vía principal.

¡Atención! Espere unos 30 segundos aproximadamente antes de volver a poner en marcha el DR4018 y restaurar el procedimiento.



iiiLa dirección de inicio (dirección del desvío) para el DR4018 se asigna siempre mediante el comando desvío y no por medio de la CV1!!! Si la CV1, sin embargo, tiene grabada una dirección, jel descodificador ya no se puede programar con la dirección de locomotora 9999!

## 3.5 Reiniciar el DR4018 a la configuración de fábrica (Vía de programación)

El reinicio en la vía de programación sólo debe hacerse si el reinicio en la vía principal (PoM) no ha funcionado.

Conecte las conexiones de señal y alimentación del DR4018 a la conexión de la vía de programación de su central.

iRecuerde que la lectura y programación del DR4018 por la vía de programación sólo funciona si la central no apaga la vía de programación! Por lo tanto, antes de comenzar una programación, verifique que el LED verde del lado del conector de alimentación esté encendido. Sólo si este fuera el caso, el DR4018 podrá ser programado como se describe en este apartado. Si el LED verde no se enciende, consulte la sección 3.6 de este manual.

- 1. Conecte los cables de señal y alimentación a la vía de programación de la central.
- 2. Ahora verifique si el LED verde que hay al lado del conector de alimentación está encendido de forma permanente. Si el LED verde no luce, consulte la sección 3.7 de este manual.
- Seleccione la función de programación de CV por medio de la vía de programación en el controlador de su central, aplicación o teléfono. (Para obtener más información sobre la programación de byte CV o bits CV consulte las instrucciones de funcionamiento de su central).
- 4. Ahora ponga en la CV8 el valor decimal 8 para reiniciar el DR4018.
- 5. Un número infinito de CV se puede enviar y leer una tras otra en el DR4018.
- Salga del modo de programación presionando el botón de programación en el DR4018. El LED se apaga e indica que el modo de programación ha concluido. ilmportante! Por el contrario, el DR4018 comienza de nuevo en modo de programación.
- 7. Ahora desconecte las conexiones de alimentación y señal desde la vía principal.

¡Atención! Espere unos 30 segundos aproximadamente antes de volver a poner en marcha el DR4018 y restaurar el procedimiento.

El DR4018 está ahora reseteado con la configuración de fábrica. La dirección PoM se ha reseteado a 9999 de nuevo y el DR4018 tiene la dirección de artículo magnético 1 de nuevo. Al cambiar la dirección 1 del artículo magnético se puede verificar si salió bien el REINICIO.



# **3.6 Característica especial en la programación de CV para centrales que apagan la vía de programación**

Algunas centrales (Uhlenbrock, Basis, Daisy 2 Startset, Piko Smartcontrol light, etc.) sólo conectan la tensión de alimentación a la vía de programación durante la programación. El LED verde que hay al lado del conector de alimentación del DR4018 indica si la vía de programación suministra tensión. Si éste no se ilumina continuamente, la vía de programación está apagada. Esto lleva a que el DR4018 requiera de un procedimiento de programación o reinicio diferente al habitual. Este procedimiento se describe en esta sección.

- 1. Ahora que ha determinado que el LED verde próximo al conector de alimentación no luce de forma permanente, desconecte los conectores de ALIMENTACIÓN y SEÑAL de la vía de programación.
- 2. Conecte la resistencia (150-270 ohmios), como se muestra, de "C" al terminal 1 de la salida 1.
- 3. Conecte los conectores de **ALIMENTACIÓN** y **SEÑAL** a la *vía principal* de su central. Ahora el **LED verde** próximo al conector de alimentación luce de forma permanente.
- Presione ahora el botón de programación del DR4018.
  El LED rojo se iluminará para indicará que el DR4018 esta en modo de programación.
- 5. Ahora desconecte los conectores de ALIMENTACIÓN y SEÑAL de la vía principal (Track Out).
- En este paso reconecte las conexiones ALIMENTACIÓN y SEÑAL a la vía de programación de su central.
  El LED verde y el rojo está apagados debido a que la vía de programación no está constantemente alimentada.
  El modo de programación del DR4018 permanece sin cambios.
- 7. Seleccione la función de programación de V por la vía de programación en su central, app o controlador de teléfono y programe las CV deseadas una tras otra. (para obtener más información sobre la programación de byte de CV o bits de CV, consulte las instrucciones de funcionamiento de su central).

Después de haber cambiado correctamente las CV deseadas, tiene que salir del modo de programación de la central procediendo con el paso siguiente.

- 8. Desconecte las conexiones ALIMENTACIÓN y SEÑAL de la vía de programación.
- Conecte los conectores ALIMENTACIÓN y SEÑAL a la vía principal de su central. Ahora el LED verde próximo al conector de alimentación y el LED rojo lucen conjuntamente. El LED rojo indica que el DR4018 está aún en modo de programación.
- 10. Presione ahora el botón de programación del DR4018. El LED rojo se apagará, terminando así el modo de programación.





## 3.7 Reiniciar el DR4018 a ajustes de fábrica con centrales que apagan la vía de programación

Algunas centrales (Uhlenbrock, Basis, Daisy 2 Startset, Piko Smartcontrol light, etc.) sólo conectan la tensión de alimentación a la vía de programación durante la programación. El LED verde que hay al lado del conector de alimentación del DR4018 indica si la vía de programación suministra tensión. Si éste no se ilumina continuamente, la vía de programación está apagada. Esto lleva a que el DR4018 requiera de un procedimiento de programación o reinicio diferente al habitual. Este procedimiento se describe en esta sección.

- 1. Ahora que ha determinado que el LED verde próximo al conector de alimentación no luce de forma permanente, desconecte los conectores de ALIMENTACIÓN y SEÑAL de la vía de programación.
- 2. Conecte la resistencia (150-270 ohmios), como se muestra, de "C" al terminal 1 de la salida 1.
- 3. Conecte los conectores de ALIMENTACIÓN y SEÑAL a la vía principal de su central. Ahora el LED verde próximo al conector de alimentación luce de forma permanente.
- Presione ahora el botón de programación del DR4018.
  El LED rojo se iluminará para indicará que el DR4018 está en modo de programación.
- 5. Ahora desconecte los conectores de ALIMENTACIÓN y SEÑAL de la vía principal (Track Out).
- 6. En este paso reconecte las conexiones ALIMENTACIÓN y SEÑAL a la vía de programación de su central. El LED verde y el rojo está apagados debido a que la vía de programación no está constantemente alimentada. El modo de programación del DR4018 permanece sin cambios.
- 7. Seleccione la función de programación de CV por la vía de programación en su central, app o controlador de teléfono y programe las CV deseadas una tras otra. (para obtener más información sobre la programación de byte de CV o bits de CV, consulte las instrucciones de funcionamiento de su central).

Para reiniciar a la configuración de fábrica, se tiene que grabar el valor decimal 8 en la CV 8.

Después de haber grabado la CV 8, debe salir del modo de programación de la central procediendo en el siguiente paso.

- 8. Desconecte las conexiones ALIMENTACIÓN y SEÑAL de la vía de programación.
- Conecte los conectores ALIMENTACIÓN y SEÑAL a la vía principal de su central. Ahora el LED verde próximo al conector de alimentación y el LED rojo lucen conjuntamente. El LED rojo indica que el DR4018 está aún en modo de programación.
- 10. Presione ahora el botón de programación en el DR4018. El LED rojo se apaga se así termina el modo de programación.
- 11. jAtención! Ahora desconecte las conexiones ALIMENTACIÓN y SEÑAL de la vía principal de la central. Esto es absolutamente necesario para completar exitosamente el reinicio. Después de unos 30 segundos la conexión deseada se ha restaurado.

El DR4018 se ha reiniciado a su configuración de fábrica. La dirección PoM se ha reseteado a 9999 de nuevo y el DR4018 tiene el artículo magnético 1 de nuevo. Conmutando la dirección magnética 1 puede comprobar que el REINICIO ha sido un éxito.



# 4.0 Ejemplos de programación con diferentes centrales

Tenga en cuenta que es posible crear instrucciones de programación individuales para todas las centrales.

En las siguientes páginas sólo es posible una descripción general del procedimiento.

Se puede encontrar más información sobre el procedimiento de programación en este manual desde el punto 3.0 en adelante.

www.digikeijs.com

® R-Bus, B-Bus son marcas registradas a nombre de Modelleisenbahn GmbH. XpressNet y RS-Bus son marcas registradas a nombre de Lenz

## 4.1 Ejemplo de programación para ajustar la dirección de inicio en la ROCO® Z21® / z21®



#### Programación de la dirección inicial (SALIDA 1)

- 1. Conecte el DR4018 a la vía principal de su Z21<sup>®</sup> / Z21<sup>®</sup>
- 2. Cree un desvío con la dirección inicial deseada en la app de la Z21.
- 3. Presione el botón de programación del DR4018 una vez El LED rojo se ilumina
- Presione el símbolo del desvío una vez.
  El LED rojo del DR4018 se apaga y la dirección de conmutación del desvío se ha almacenado como dirección inicial (SALIDA 1)

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.1 de este manual!







## 4.2 Ejemplo de programación por PoM con la ROCO<sup>®</sup> Z21<sup>®</sup> / z21<sup>®</sup>

#### Programación de CV por PoM (Programación en vía principal)

En este ejemplo se programa el DR4018 por la CV47 a la preconfiguración 1.

- 1. Conecte el DR4018 a la vía principal de su Z21<sup>®</sup> / Z21<sup>®</sup>
- 2. Abra la App de programación de CV de la Z21<sup>®</sup>.
- 3. Presione el botón de programación del DR4018 una vez. El LED rojo se ilumina.
- 4. Presione la tecla de programación en la App de la Z21<sup>®</sup>.

 Presione el botón de programación del DR4018 una vez. El LED rojo se apagará. El DR4018 guardará ahora y aceptara la configuración que ha hecho. Los cambios programados en la configuración se activan inmediatamente.

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.2 de este manual!





## 4.3 Ejemplo de programación para ajustar la dirección de inicio en la ROCO<sup>®</sup> Multi-mouse<sup>®</sup>

#### Programación de la dirección inicial (SALIDA 1)

- Conecte el DR4018 a la "vía principal"/"Salida de vía" de su 1. Multimaus.
- Seleccione la dirección de desvío deseada que el DR4018 debería 2. recibir como dirección inicial.
- 3. Presione el botón de programación del DR4018 una vez. El LED roio se ilumina
- Presione las teclas de programación una vez en el multi mouse. 4. El LED rojo del DR4018 se apaga y la dirección de conmutación del desvío se ha almacenado como dirección inicial (SALIDA 1)

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.1 de este manual!











## 4.4 Ejemplo de programación por PoM del Multi-mouse de ROCO®

#### Programación de CV por PoM (Programación en vía principal)

- Conecte el DR4018 a la "vía principal"/"Salida de vía" de su Multimaus.
- 2. Cree una nueva locomotora en el Multimouse con la dirección 9999.
- 3. Ponga un nombre a la locomotora, p.e. "LOC1". Luego presione "OK".
- 4. Seleccione la locomotora que acaba de crear.
- 5. Presione las teclas "flecha" y "Menu" a la vez para entrar en el menú de programación.
- 6. Presione el botón OK de nuevo e introduzca el valor de CV desado.











¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.2 de este manual!



#### DR4018 Descodificador de conmutación 31/07/2019

- 7. Presione el botón de programación en el DR4018 una vez. El LED rojo se encenderá.
- 8. Ahora puede mandar el comando de programación presionando de nuevo "OK".

9. Para salir del modo de programación, presione el botón de programación del DR4018 de nuevo. El LED rojo se apaga, guardándose los cambios.

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.2 de este manual!









## 4.5 Ejemplo de programación para ajustar la dirección de inicio en la Uhlenbrock<sup>®</sup> Intellibox<sup>®</sup>



#### Programación de la dirección inicial (SALIDA 1)

- 1. Conecte el DR4018 a la vía principal de su Intellibox<sup>®</sup>.
- 2. Seleccione el 'modo teclado' en la Intellibox<sup>®</sup> presionando la tecla [mode], hasta que en pantalla aparezca 'keyboard'.
- 3. Seleccione la dirección de inicio deseada presionando la tecla [menu].
- 4. Presione el botón de programación del DR4018 una vez. El LED rojo se ilumina
- Cambie la dirección deseada en su Intellibox<sup>®</sup> una vez. El LED rojo del DR4018 se apaga al recibir la dirección correcta.

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.1 de este manual!









## 4.6 Ejemplo de programación por PoM con Uhlenbrock® Intellibox®

#### Programación de CV por PoM (Programación en vía principal)

- 1. Conecte el DR4018 a la vía principal de su Intellibox<sup>®</sup>.
- Configure la Intellibox al "Modo de Programación" presionando la tecla [mode], Hasta que aparezca en pantalla "programming mode".
- Presione la tecla [menu] y seleccione la opción -> DCC Program. DCC program ->. Main track Prog.
- Introduzca la dirección '9999' y presione la tecla [enter]. Llame a la CV 47 y presione la tecla derecha [->]. Ahora introduzca el valor 2 (configuración por defecto 2).

5. Presione el botón de programación del DR4018 una vez. Se iluminará el LED rojo.

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.2 de este manual!











6. Presione la tecla [Enter] para mandar el valor deseado para la CV al DR4018.

7. Para salir del modo de programación, presione el botón de programación del DR4018 de nuevo. El LED rojo se apaga, guardándose los cambios.

<sup>®</sup> R-Bus, B-Bus son marcas registradas a nombre de Modelleisenbahn GmbH. XpressNet y RS-Bus son marcas registradas a nombre de Lenz

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.2 de este manual!

www.digikeijs.com







## 4.7 Ejemplo de programación para ajustar la dirección de inicio en la central LENZ®



#### Programación de la dirección inicial (SALIDA 1)

- 1. Conecte el DR4018 a las salidas J y K (vía principal) de su central LZV100<sup>®</sup>.
- 2. Presione [F] hasta que [\* B&W \*] aparezca en la pantalla de su LH100. Luego presione [ENTER]. Introduzca la dirección del desvío deseada y presione de nuevo [ENTER].
- 3. La dirección del desvío seleccionado aparece ahora en pantalla.
- 4. Presione el botón de programación del DR4018 una vez. El LED rojo se iluminará.
- Cambie la dirección deseada utilizando las teclas [+] y [-] del LH100.

El LED rojo del DR4018 se apaga y la dirección del desvío conmutado se guarda como dirección inicial (OUT1).

¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.1 de este manual!





#### Programación de CV por PoM (Programación en vía principal)

- 1. Conecte el DR4018 a las salidas J y K (vía principal) de su central LZV100.
- 2. Presione la tecla [Cl] e introduzca la dirección de locomotora '9999'. Luego presione [ENTER].
- Ahora presione la tecla [F] hasta que la opción \*PoM\* aparezca en pantalla. Luego presione [ENTER] cuando aparezca [CV]. Presione [ENTER].
- 4. Introduzca el número de CV que quiere cambiar y presione [ENTER].
- 5. Presione el botón de programación del DR4018 una vez. Se iluminará el LED rojo.
- 6. Presione [ENTER] para introducir el valor de la CV.

www.digikeijs.com







7. Para salir del modo de programación, presione el botón de programación del DR4018 de nuevo. El LED rojo se apaga, guardándose los cambios.



¡Por favor, tenga en cuenta también el punto 3.2 de este manual!





# 5.0 Resolución de problemas y otros

## 5.1 El LED rojo se apaga de nuevo aunque no se presione el botón de programación

Algunas centrales tienen el problema de que después de presionar el botón de programación del DR4018, el LED rojo se apaga nuevamente poco después del modo de que el modo de programación haya sido activado y el DR4018 termina automáticamente el modo de programación.

Esto sucede si la locomotora con el número 9999 no se ha activado en la central. Esto se puede evitar fácilmente "activando" siempre la "locomotora" con la dirección 9999 antes de presionar el botón de programación del DR4018.

#### Para evitar que el LED rojo se apague, observe el siguiente procedimiento para la programación PoM:

- 1. Defina una locomotora con la dirección de locomotora 9999 (DCC, 128 pasos de velocidad) en la central, multimouse o app.
- 2. Active la "locomotora" con la dirección 9999 en la central conmutando la iluminación a encendido y apagado de nuevo (F0).
- 3. Presione el botón de programación en DR4018 sólo ahora. El LED rojo se iluminará continuamente para indicar que el DR4018 está en modo de programación.
- 4. Ahora inicie el cambio de las CV deseadas vía PoM (dirección de locomotora 9999).
- 5. Para salir del modo de programación del DR4018, el botón de programación debe presionarse de nuevo. El LED rojo se apaga e indica que el modo de programación se ha terminado.

# 6.0 Ejemplos de conexión

## 6.1 Opciones de conexión de Alimentación y Señal



Conexión de **señal** a la **vía principal** Conexión de **alimentación** a una **fuente de alimentación externa** Recomendado para su **uso habitual** y para la programación **PoM** 



Conexión de **señal** a la **vía principal** Conexión de **alimentación** a la **vía principal** Alternativa a la conexión a una fuente de alimentación externa.

Adecuado para uso habitual y para programación PoM.







Conexión de **señal** a la **vía de programación** Conexión de **alimentación** a la **vía de programación** Resistencia entre "C" y 1 (Salida 1) (150-270 ohmios)

La **resistencia** es necesaria para **leer** y **grabar** CV en la **vía de programación**.

#### www.digikeijs.com

## 6.2 Ejemplos de configuración con diferentes pre-configuraciones (Preset CV47)

El DR4018 puede ser fácilmente parametrizado para diferentes tareas de conmutación utilizando la pre-configuración (Preset). Esta configuración por defecto se guarda siempre en la CV47.



### DR4018 Descodificador de conmutación 31/07/2019







# 7.0 Tabla de CV

CV	Defini		Rango	Valor		
7	<u>Versió</u>		13			
8	ID del			42		
17	Direco	<u>ión larga</u> byte alto			192-255	231
18	Direco	<u>ión larga</u> byte bajo			0-255	15
29	Config	uración de datos				98
	Bit	Función	Estándar	Valor		
	5					



#### DR4018 Descodificador de conmutación 31/07/2019

www.digikeijs.com





CV	Defini	ción de la CV			Rango	Valor
107	Tiemp	o muerto entre las diferentes transiciones de la señal (sólo para seña	DB)	1-255	70	
108	Valore	es para la atenuación de señales (modo noche)		0-15	10	
109	<b>Perioc</b> valore	<b>do PWM</b> La resolución con la que el PWM interno trabaja para termina es de atenuación.	ar los efect	tos y los	1-255	14
111	Veloci encen	dad de atenuación La velocidad a la que las salidas configurada derán y apagarán	s para el	hilo se	1-255	3
112	Frecue hacer	encia de intermitencia La velocidad a la que parpadearán las salidas intermitencia.	configurac	las para	1-255	183
113	Config	guración de la Salida Output 1			0-255	143
	Bit	Función	Standard	Valor		
	0-3	Intensidad de la iluminación / atenuación "0" = completamente apagado, "15" intensidad de luz máxima	15	0-15		
	4	Efecto de fundido. "0" = Fundido desactivado. "1" = Fundido activado. La velocidad del fundido se controla en la CV111.	0	16		
	5	Efecto de intermitencia. "0" = Intermitencia desactivada. "1" Intermitencia activada. La velocidad de la intermitencia se controla en la CV112.	0	32		
	6	Efecto aleatorio. "0" efecto aleatorio desactivado. "1" Efecto aleatorio activado. Cuando se combina con el bit 4 (fundido), las lámparas oscilan y luego se encienden gradualmente (efecto de lámpara fluorescente). Importante: La intensidad de luz (Bit 0-3) no debe exceder de 14.	64			
	7					
114	Config		0-255	143		
115	Config	guración de la Salida Output 3 (Vea la CV113 para su configuración)			0-255	143
116	Config	guración de la Salida Output 4 (Vea la CV113 para su configuración)			0-255	143
117	Config	guración de la Salida Output 5 (Vea la CV113 para su configuración)			0-255	143

C۷	Definición	i de la CV	Rango	Valor
118	Configura	0-255	143	
119	Configura	ción de la Salida Output 7 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
120	Configura	ción de la Salida Output 8 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
121	Configura	ción de la Salida Output 9 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
122	Configura	ción de la Salida Output 10 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
123	Configura	ción de la Salida Output 11 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
124	Configura	ción de la Salida Output 12 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
125	Configura	ción de la Salida Output 13 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
126	Configura	ción de la Salida Output 14 (Vea la CV113 para su configuración)	0-255	143
127	Configura	0-255	143	
128	Configura	0-255	143	
131	Señal 1, Co Si esta CV c señal. Las o	onfiguración <b>SALIDA (OUT) 1-4 en concordancia con la CV143 (p. 35, cap 7.2)</b> ontiene un valor diferente a 0, todas las salidas conmutan de acuerdo con las reblas de la tras CV que controlan normalmente la salida se deshabilitarán.	0-5	0-5
	Valor	Función		
	0	Sin señal		
	1	NS (Holandesa)		
	2	DB_HP (Señal principal alemana)		
	3	DB_VRHP (Señales avanzada y principal alemanas)		
	4			
	5			
132	Señal 2, Co	0-5	0-5	
133	Señal 3, Co	onfiguración SALIDA (OUT) 9-12 en concordancia con la CV143 (p. 35, cap 7.2)	0-5	0-5
134	Señal 4, Co	onfiguración SALIDA (OUT) 13-16 en concordancia con la CV143 (p. 35, cap 7.2)	0-5	0-5

## 7.1 Mapeo de funciones por grupos vectoriales

La siguiente tabla muestra como se pueden vincular las distintas salidas del módulo DR4018 (1-16) con el panel de control de desvíos de su central. Esto puede ser útil si desea cambiar varias salidas simultáneamente con una pulsación. Si desea cambiar varias salidas en un grupo con una salida de función, agregue los valores. Ejemplo 1 (gris): Tecla 1 es para activar las salidas de conmutación 2 y 5 si el estado es activo (ON): Usted programa: CV14 valores 2 + 16 = 18. Ejemplo 2 (negro): la tecla 10 es para activar las salidas de conmutación 1 y 15 cuando el estado es activo (ON): Usted programa: CV195 valor 1 y CV196 valor 64.

	Estado	CV	CV	SALIDA GRUPO A (1 a 8) GRUPO B (9 a 16)							
	Estado	(A)	(B)	19	2 10	3 11	4 12	5 13	6 14	7 15	8 16
Teels 1	ON	141	142	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecia 1	OFF	144	145	1	2	4	8	16	32	64	128
Toolo 2	ON	147	148	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecia 2	OFF	150	151	1	2	4	8	16	32	64	128
Toola 2	ON	153	154	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecia 5	OFF	156	157	1	2	4	8	16	32	64	128
Toolo 4	ON	159	160	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecia 4	OFF	162	163	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla 5	ON	165	166	1	2	4	8	16	32	64	128
	OFF	168	169	1	2	4	8	16	32	64	128
Teele C	ON	171	172	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecia 0	OFF	174	175	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla 7	ON	177	178	1	2	4	8	16	32	64	128
	OFF	180	181	1	2	4	8	16	32	64	128
Toolo 9	ON	183	184	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecia o	OFF	186	187	1	2	4	8	16	32	64	128
Teele 0	ON	189	190	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecia 9	OFF	192	193	1	2	4	8	16	32	64	128
Toda 10	ON	195	196	1	2	4	8	16	32	64	128
lecia 10	OFF	198	199	1	2	4	8	16	32	64	128
Toolo 11	ON	201	202	1	2	4	8	16	32	64	128
lecia 11	OFF	204	203	1	2	4	8	16	32	64	128
Toolo 12	ON	207	208	1	2	4	8	16	32	64	128
IECIA 12	OFF	210	211	1	2	4	8	16	32	64	128
Toolo 12	ON	213	214	1	2	4	8	16	32	64	128
lecia 15	OFF	216	217	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla 14	ON	219	220	1	2	4	8	16	32	64	128
16018 14	OFF	222	223	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla 15	ON	225	226	1	2	4	8	16	32	64	128
iecia 15	OFF	228	229	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla 16	ON	231	232	1	2	4	8	16	32	64	128
lecia 10	OFF	234	235	1	2	4	8	16	32	64	128

<sup>\*</sup> los números ROJOS son la configuración de fábrica para el grupo A (1 a 8)

<sup>\*</sup> los números NARANJA son la configuración de fábrica para el grupo B (9 a 16).



Esta tabla muestra cómo los diferentes números de señal (CV131-134) están conectados a los grupos de salida. Puede ser necesario cambiar esta configuración si desea controlar desvíos y señales con el mismo DR4018.

	<b>C</b> 1/	Grupos de salida						
	CV	1-4	5-8	9-12	13-16			
SEÑAL 1	143	1	2	4	8			
SEÑAL 2	167	1	2	4	8			
SEÑAL 3	191	1	2	4	8			
SEÑAL 4	215	1	2	4	8			

Estas CV generalmente contienen el valor 0. Sólo si se selecciona el preajuste de señal (7-12) a través de la CV47, se configuran los valores rojos por defecto y se activa la función del mapeo de señal. Si la CV 131-134 se configuran manualmente, el mapeo de función correspondiente se tiene que rellenar en las CV 143, 167, 191 y 215.

## 7.3 Duración del pulso de las salidas

Con las siguientes CV, puede configurar la duración del pulso para las salidas 1 a 16 tan pronto como estén configuradas para ser pulsantes (bit 7 de las CV 113-128).

Las salidas pulsantes tes se activan automáticamente cuando se selecciona la preconfiguración (Preset) 0 o 13 en la CV47.

CV	Definición de la CV	Rango	Valor
238	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 1	0-255	128
239	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 2	0-255	128
240	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 3	0-255	128
241	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 4	0-255	128
242	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 5	0-255	128
243	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 6	0-255	128
244	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 7	0-255	128
245	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 8	0-255	128
246	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 9	0-255	128
247	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 10	0-255	128
248	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 11	0-255	128
249	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 12	0-255	128
250	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 13	0-255	128
251	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 14	0-255	128
252	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 15	0-255	128
253	Duración del pulso para la Salida (OUTPUT) 16	0-255	128

www.digikeijs.com

<sup>®</sup> R-Bus, B-Bus son marcas registradas a nombre de Modelleisenbahn GmbH. XpressNet y RS-Bus son marcas registradas a nombre de Lenz

## 7.4 Patrones de señal de los descodificadores integrados en señal (CV131-134)

El descodificador de señal integrado siempre utiliza un grupo de 4 direcciones por señal.

La combinación de las tres primeras direcciones da como resultado el patrón de señal. Para poder llamar al patrón de señal respectivo, por tanto, las tres primeras direcciones deben siempre estar conectadas conjuntamente.

Con la cuarta dirección, la "atenuación nocturna" se puede activar y desactivar por separado: la tecla verde enciende y la roja apaga.

Combina	ación de dir	ecciones		Imagen de las señales cuando las CV131-134 no es igual a 0 (preconfiguración 7, 8, 9, 11 y 12)						
1 <sup>e</sup>	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>		Preset 7	Preset 8	Preset 9	Preset 11	Preset 12		
				[1] NS 3 luces con tablero de número	[2] DB HP	[3] DB VR-Kombi	[4] DB VR	[5] NMBS		
R	R	R	0	Rojo	Hp0	apagado	Vr0	Rojo		
G	R	R	1	Verde	Hp1	Vr0	Vr1	Rojo parpadeando		
R	G	R	2	Amarillo	Hp2	Vr0	Vr2	Doble amarillo		
G	G	R	3	Verde parpadeando con número	Sh1	apagado	apagado	Doble amarillo parpadeando		
G	R	G	4	Amarillo con número	Hp1	Vr1	Vr0	Verde-Amarillo horizontal		
R	R	G	5	Verde parpadeando	Hp2	Vr1	Vr1	Verde		
R	G	G	6	Amarillo parpadeando	Hp1	Vr2	Vr2	Verde parpadeando		
G	G	G	7	Amarillo con marcación intermitente	Hp2	Vr2	apagado	Verde-Amarillo vertical		

#### R = Botón rojo en la central.

#### G = botón verde en la central.

Combinación de direcciones				Imágenes de señal	
1 <sup>e</sup>	2 e	3 e		[2] Hauptsignal11	[3] Vorsignal
R	R	R	0	Hp0	apagado
G	R	R	1	Hp1	Vr0
R	G	R	2	Hp2	Vr0
G	G	R	3	Sh1	apagado
G	R	G	4	Hp1	Vr1
R	R	G	5	Hp2	Vr1
R	G	G	6	Hp1	Vr2
G	G	G	7	Hp2	Vr2

La preconfiguración 10 define la combinación de señal principal y señal avanzada en el mismo mástil, que se controlan juntos mediante el mapeo de funciones con un solo grupo de 4 direcciones. Esta definición solo se puede utilizar si dicho concepto de control existe en el software (por ejemplo Koploper).

En la mayoría de los productos de software, las principales y las avanzadas tienen cada una su propio rango de direcciones y se deben utilizar la preconfiguración (Preset) 8 (DB\_HP) y la preconfiguración (Preset) 11 (DB\_VR).

## Recordatorio del manual en castellano:

Este manual es una traducción/interpretación de un manual en inglés, por lo que puede haber errores debidos a un giro no esperado en el lenguaje, o inexactitudes en la traducción del original francés o su copia en inglés. Por tal motivo se ruega encarecidamente que si se observa alguna inexactitud se compruebe la misma con el original holandés o alemán. Por ser una traducción se declina por parte del autor toda responsabilidad acaecida por su uso o abuso. Esta traducción ha sido realizada sin ánimo de lucro por Isaac Guadix. En caso de encontrar algún problema técnico en el texto que pueda ser corregido comunicarlo por correo electrónico a <u>iguadix@gmail.com</u>.

## Este manual ha sido revisado y autorizado



decoders.es@gmail.com www.decoders.es