DR4018 DIGISWITCH

Manual

V1.34 (2015-05)



© Copyright 2005 – 2015 digikeijs, Países Bajos. Todos los derechos reservados. La información, imágenes o cualquier parte de este documento no pueden ser copiados sin el permiso previo y por escrito de Digikeijs.



Página 3	-	Descripción del producto
Página 4	-	Inicio rápido
Página 5	-	CV's / Programación POM
Página 7	-	Lista de CV's
Página 9	-	Función de "mapeo"
Página 13	-	Parámetros avanzados

Descripción del producto

El descodificador "conmutador DigiSwitch" es un descodificador conmutador multiprotocolo enteramente programable. La técnica digital puede conseguir todo lo que se pueda imaginar en la maqueta de ferrocarril. El descodificador conmutador, dispone de 16 salidas regulables, que puede, por ejemplo, controlar 16 luces u 8 desvíos. El descodificador conmutador tiene disponibles numerosos parámetros para regular cuatro señales luminosas holandesas (NS) de tres lámparas, con panel de presentación digital. También pueden conmutarse los aspectos de las señales belgas o alemanas.

Grupo A	A	Grupo B		
<u> </u>	000	000 0	00 00	000
1 C 2 3 C 4 5 C OUT1 OUT2 OUT3	6 7 C 8	9 C 10 11	C 12 13 C	14 15 C 16
Made in Holland C € www.digirails.c	ils [™] 16 16 om ¹⁶	-kanaals so -fold switc -fach scha	chakeldec hing decc Itdecoder	oder oder
DR401	16 L8 м	entrées Déc -veces decod	odeur de co ificador de c OCOL	mmutation onmutación
POWER	PROC	FRAM		SIGNAL
				00
12 a 18 V AC o DC			Ha	cia la ntral



Compatibilidad con las diferentes centrales

Las centrales son todas diferentes entre sí. Usar la tabla siguiente para determinar las opciones de una central en particular.

Centrales	Protocolo	Conmutación	Programación en vía de programación	POM
Intellibox	DCC/Motorola	V	V	V
Intellibox Basic	DCC/Motorola	V	V	V
Intellibox II	DCC/Motorola	V	V	V
Märklin 6021	Motorola	V	Х	Х
Märklin CS1/CS2	Motorola	V	V	V
ROCO/ Fleischmann Multimaus	DCC	V	Х	V
ROCO/ Fleischmann Multimaus PRO	DCC	V	V	V
LENZ	DCC	V	V	V
Tams Easy control	DCC/Motorola	V	V	V
ESU ECOS	DCC/Motorola	V	V	V

Inicio rápido

Seguir estos pasos para utilizar el descodificador directamente como descodificador de 8 desvíos.

Indicar una dirección para el módulo

Lo primero que se necesita para el módulo DR4018, es una dirección para poder comunicarse con la central. De origen, el módulo posee la dirección "1" y trabaja como un interruptor con el protocolo en formato DCC.

Paso 1: conectar a la vez "SIGNAL" y "POWER" a la salida "Vía" de la central.

- Paso 2: definir en la central la dirección de arranque deseada para el módulo DR4018.
- Paso 3: pulsar el botón de programación del módulo hasta que el led rojo se ilumine.
- Paso 4: introducir en la central la dirección deseada.
- Paso 5: si el módulo está correctamente conectado, el led se apagará al introducir la dirección.
- Paso 6: la primera salida (OUT1) ha recibido ahora la dirección programada. Todas las demás salidas reciben automáticamente una dirección con una unidad mayor (ejemplo: dirección de la salida 1+1)
 - **Ejemplo**: el módulo se programa con la dirección "56". OUT1="56", OUT2="57", OUT3="58", etc.

Debido a que este descodificador es <u>multiprotocolo</u>, (DCC y Märklin Motorola) la elección de la dirección determina la elección del protocolo. Cuando el descodificador recibe una instrucción de conmutación, siguiendo los pasos descritos más arriba, identifica qué protocolo se está empleando y memoriza esa configuración.

¡IMPORTANTE! En modo DCC, se puede elegir cualquier dirección y el módulo programará automáticamente las direcciones siguientes con una unidad mayor. El protocolo Motorola trabaja con grupos de 8 direcciones. Esto significa que se debe seleccionar una dirección que sea la de comienzo de un grupo. Los grupos son los siguientes: direcciones 1 a 8, 9 a 16, 17 a 24, etc.

Reinicializar con programación POM para volver a los reglajes de fábrica.

Se puede reinicializar (Reset) el módulo, por medio de la programación POM, a los parámetros por defecto configurados en fábrica.

Paso 1: conectar el módulo (SIGNAL) a la salida "Vía" de la central.

- Paso 2: asegurarse de que el módulo está conectado a la alimentación (POWER). (Se puede utilizar alimentación separada y conectar la entrada de señal, además de la de alimentación).
- Paso 3: configurar la central en modo de programación POM. (Para mayor información del modo POM, consultar el manual de instrucciones de la central).
- Paso 4: seleccionar la dirección local 9999 en la central.
- Paso 5: pulsar el botón, hasta que el LED se ilumine.
- Paso 6: programar el valor decimal "8" en la CV8.
- Paso 7: pulsar el botón del módulo, hasta que el LED se apague.
- Paso 8: antes de pulsar en RESET, es importante desconectar el módulo de la central (POWER). Desenchufar la alimentación y la conexión a la vía y esperar de 3 a 5 segundos.
- Paso 9: el descodificador puede ser conectado de nuevo a la alimentación. Los reglajes por defecto han sido reinstalados. ¡ATENCIÓN: el descodificador vuelve a tener la dirección "1"!

Modificación de los parámetros del descodificador

Se puede modificar los parámetros, o seleccionar uno de los numerosos reglajes preestablecidos en la CV47. Se describen 2 métodos.

1. Programación / Lectura de CV's en la vía de programación.

Este tipo de programación puede ser bastante complicado. El descodificador debe ser preparado utilizando una resistencia de 150 - 270 Ohm conectada a la salida 1, como indica el esquema.

La resistencia simula un consumo de corriente en la vía de programación. La central necesita una confirmación que le permita reconocer la presencia del módulo y que las órdenes de comando de programación han sido enviadas.



Desgraciadamente, todas las centrales son diferentes entre sí y puede que la resistencia conectada sea de un valor demasiado alto o demasiado bajo. Si es así, consultar el manual de la central para ver qué valor de resistencia es el necesario. En la mayor parte de los casos, se puede utilizar una lámpara (12V - 60mA).

- Paso 1: conectar la alimentación (POWER) y la señal de entrada (SIGNAL) del descodificador a la salida "Vía" de la central. (Si se emplea el "LokProgrammer" de ESU, "POWER" debe alimentarse separadamente de "SIGNAL". En la central ECoS: "SIGNAL" se conecta a la salida "Prog".
- Paso 2: pulsar el botón del módulo (PROGRAM) hasta que el led se encienda.
- Paso 3: ahora se pueden cambiar las CV's o los bits de la CV's. (Para más información sobre las CV's y bits de CV's u octetos de programación, leer el manual de la central).
- Paso 4: pulsar el botón de programación del módulo hasta que el LED se apague.
- Paso 5: las modificaciones se han grabado y el módulo está listo para ser utilizado.

Programación de CV's en la vía normal (POM).

También existe la forma de programación POM (Program On Main) o Programación en Vía Principal. Con este método de programación, se puede conectar el módulo directamente a los raíles, sin tener que conectar una resistencia, como en vía de programación separada.

- Paso 1: conectar la señal de entrada (SIGNAL) del descodificador a la salida "Vía" de la central (en la central ECoS a la salida "Main".
- Paso 2: asegurarse de que el módulo está alimentado, bien de forma separada o por la central.
- Paso 3: configurar la central en el modo de programación POM. (Para más información sobre el modo POM, consultar el manual de instrucciones de la central.
- Paso 4: seleccionar la dirección local 9999 en la unidad de control.
- Paso 5: pulsar el botón para encender el LED del módulo, hasta que éste se ilumine.
- Paso 6: definir la CV's deseadas para el módulo.
- Paso 7: pulsar de nuevo el botón del módulo hasta que el LED se apague.
- Paso 8: el módulo está listo para una utilización inmediata con los nuevos parámetros deseados.

¡ATENCIÓN! En algunos casos, el DR4018 necesita una nueva dirección. Para hacerlo, seguir los pasos de "Indicar una dirección para el módulo" en la página 4 de este manual.

Lista de CV's

#	Definici	ón de la CV	Rango		Valor de fábrica
513	Direccie	<u>n nº 1</u> (dirección corta baja)	1	- 127	4
521	Direccie	<u>n nº 1</u> (dirección alta)	1	- 127	0
7	Versiór	del descodificador		-	134
8	<u>Identifi</u> vuelta a	ación del fabricante. La grabación del valor "8", efectúa una los valores de fábrica.		-	42
17	Direcci	n larga (byte alto)	192	2 – 255	231
18	Direcci	n larga (byte bajo)	128	3 – 255	15
29	Configu	ración de datos			98
	Bit	Función	Por de	efecto	Valor
	5 "0"=dirección corta 1 a 127. El valor "32" indica una dirección larga a partir de "128". En este último caso, las CV's 17 y 18 deben modificarse para crear la dirección larga.)"	32
47	Reglaje	previos (CV113 hasta CV128) Sólo escritura	0	- 13	n/a
	Previ	5 Función		Valor	nº dir.
	0	8 desvíos con dos bobinas magnéticas		0	8
	1	16 interruptores contacto permanente (I/O)		1	16
	2	8 señales de dos lámparas		2	8
	3	8 señales de paso a nivel		3	8
	4	2 grupos de 8 salidas para tubos fluorescentes		4	2
	5	1 x 16 salidas para tubos fluorescentes		5	1
	6	8 desvíos controlados por motor		6	8
	7	4 señales "NS" de tres lámparas		7	16
	8	4 señales principales "DB"		8	16
	9	4 señales avanzadas "DB" ligadas a una principal		9	16
	10	2 combinaciones de señal avanzada con señal principal "D)B″	10	8
	11	4 señales avanzadas "DB"		11	16
	12	4 señales principales "SNCB"		12	16
	13	8 desvíos controlados por motor de impulsos		13	18
107	Tiempo de apagado entre dos impulsos de iluminación de señal 1 - 255				
108	Valor de intensidad de "dimmer" de la señal (modo noche)				10
109	Periodo PWM: resolución con la que funciona el PWM interno para obtener efectos de graduación del "dimmer"1 – 255				
111	Configuración de la velocidad de encendido y apagado de la lámpara ("fade in", "fade out")				3
112	Configu	ración de la velocidad de parpadeo ("blinking rate")	1	-255	183
113	Configu	raciones de la salida nº 1	0	- 255	143

Bi	t Funcio	ón	Defecto	Valor
0 -	3 Intens	sidad de la salida 1, 2, 3 ("dimmer"). Valor "0"=apagada	15	0 - 15
4	"Fade (+0)=r contro	in", "fade out": encendido y apagado progresivo. "0" nada, "1" (+16)=activo; velocidad de encendido / apagado olada por la CV111	0	16
5	Efecto CV112	parpadeo: "0" (+0)=nada, "1" (+32)=activo; regulado por la 2	0	32
6	"0"=a despu 4=má	pagado. "1" (+64)=activo. Activo: arranca con un flash, iés continúa según la regulación "fade in" en este caso, el bit ximo "14"	0	64
7	Durac cuanc invers	ión de los impulsos. Está reglado por las CV's121 a la 128 lo está combinado con el bit 5: salida parpadeante, pero con sión de fase.	0	128
	a f		0 055	442
114	Configurad	cion de la salida 2 (ver configuración CV113)	0 - 255	143
115	Configurad	ción de la salida 3 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
116	Configurad	ción de la salida 4 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
117	Configurad	ción de la salida 5 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
118	Configurad	ción de la salida 6 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
119	Configurad	ción de la salida 7 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
120	Configura	ción de la salida 8 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
121	Configurad	ción de la salida 9 (ver configuración CV113)	0 - 255	143
122	Configura	ción de la salida 10 (ver configuración CV113)	0 - 255	143
122	Configura	ción de la salida 11 (ver configuración CV113)	0 _ 255	1/3
123	Configurat	sión de la salida 12 (ver configuración CV113)	0 255	143
124	Configurad		0 - 255	143
125	Configurad	ción de la salida 13 (ver configuración CV113)	0 - 255	143
126	Configurad	ción de la salida 14 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
127	Configurad	ción de la salida 15 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
128	Configurad	ción de la salida 16 (ver configuración CV113)	0 – 255	143
131	Señal nº1, valor igua de señaliz salidas, se	configuración de las salidas 1 a 4. Si esta CV contiene un l a "O", todas las salidas serán permutadas según las reglas ración. Las otras CV's que normalmente contienen las rán desactivadas.	0 –5	0
	Drovio	Eurción		
		Sin señal		
	1	NS Países baios		
	2	DB señal principal (HPO, HP1, HP2)		
	3	DB señal avanzada y señal principal		
	4 DB señal avanzada (VR0, VR1, VR2)			
	5	SNCB		
132	Señal nº2,	configuración de las salidas 5 a 8	0 – 5	0
133	Señal nº3,	configuración de las salidas 9 a 12	0 – 5	0
134	Señal nº4,	configuración de las salidas 13 a 16	0-5	0

Función de "mapeado" de las salidas 1 a 16.

(Mapeado: establecimiento de una correspondencia entre muchos datos de una base de datos con el fin d facilitar el acceso o el uso)

En esta tabla, se puede ver cómo conectar las diferentes salidas del módulo DR4018 (1 a 16) con las teclas de desplazamiento de la central. Esto es útil si se desea conectar simultáneamente varias salidas con una tecla. Si se desea conectar varias salidas con una tecla de función en el mismo grupo, se deben añadir los valores acumulados.

Ejemplo 1 (gris): con la tecla nº 1 se operan las salidas de conmutación 2 y 5, si el estado es "ON". Programar para el grupo A: CV141 valores 2+16=18.

Ejemplo 2 (negro): con la tecla nº 10 se conmutan las salidas 1 y 15, si el estado es "ON". Programar para el grupo B: CV196=1 y 64=65.

	CV CV Nº de salidas del Grupo A (1 a 8) y del Grupo B (9 a 16) y valor a atribuir										
	Estado	(A)	(B)	1 9	2 10	3 11	4 12	5 13	6 14	7 15	8 16
Tecla	ON	141	142	1	2	4	8	16	32	64	128
1	OFF	144	145	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	147	148	1	2	4	8	16	32	64	128
2	OFF	150	151	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	153	154	1	2	4	8	16	32	64	128
3	OFF	156	157	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	159	160	1	2	4	8	16	32	64	128
4	OFF	162	163	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	165	166	1	2	4	8	16	32	64	128
5	OFF	168	169	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	171	172	1	2	4	8	16	32	64	128
6	OFF	174	175	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	177	178	1	2	4	8	16	32	64	128
7	OFF	180	181	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	183	184	1	2	4	8	16	32	64	128
8	OFF	186	187	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	189	190	1	2	4	8	16	32	64	128
9	OFF	192	193	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	195	196	1	2	4	8	16	32	64	128
10	OFF	198	199	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	201	202	1	2	4	8	16	32	64	128
11	OFF	204	205	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	207	208	1	2	4	8	16	32	64	128
12	OFF	210	211	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	213	214	1	2	4	8	16	32	64	128
13	OFF	216	217	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	219	220	1	2	4	8	16	32	64	128
14	OFF	222	223	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	225	226	1	2	4	8	16	32	64	128
15	OFF	228	229	1	2	4	8	16	32	64	128
Tecla	ON	231	232	1	2	4	8	16	32	64	128
16	OFF	234	235	1	2	4	8	16	32	64	128

*Las cifras en rojo son los valores por defecto (reglaje de fábrica) para el grupo A (1 a 8) *Las cifras en naranja son los valores por defecto (reglaje de fábrica) para el grupo B (9 a 16)

Mapeado de función de señal de salida (EXPERT)

Esta tabla muestra cómo se conectan diferentes señales a los grupos de salida. Puede ser útil modificar diferentes parámetros si se desea controlar desvíos y señales con el mismo módulo.

		Salidas				
	Cv	1 - 4	5 – 8	9 - 12	13 - 16	
Señal 1	143	1	2	4	8	
Señal 2	167	1	2	4	8	
Señal 3	191	1	2	4	8	
Señal 4	215	1	2	4	8	

Duración del impulso de salida

Utilizar estas CV's para configurar la duración del impulso para las salidas 1 a 16, a condición de que estén configuradas con el modo "Impulso" con CV47=13 y CV113=7.

Las salidas configuradas como impulso están activadas automáticamente cuando el reglaje previo está en "0" o en "3" en la CV47.

CV	Definición de la CV	Rango	Valor
238	Encendido discontinuo de la salida 1, tiempo de pulsión	0 – 255	128
239	Encendido discontinuo de la salida 2, tiempo de pulsión	0 – 255	128
240	Encendido discontinuo de la salida 3, tiempo de pulsión	0 – 255	128
241	Encendido discontinuo de la salida 4, tiempo de pulsión	0 – 255	128
242	Encendido discontinuo de la salida 5, tiempo de pulsión	0 – 255	128
243	Encendido discontinuo de la salida 6, tiempo de pulsión	0 – 255	128
244	Encendido discontinuo de la salida 7, tiempo de pulsión	0 – 255	128
245	Encendido discontinuo de la salida 8, tiempo de pulsión	0 – 255	128
246	Encendido discontinuo de la salida 9, tiempo de pulsión	0 – 255	128
247	Encendido discontinuo de la salida 10, tiempo de pulsión	0 – 255	128
248	Encendido discontinuo de la salida 11, tiempo de pulsión	0 – 255	128
249	Encendido discontinuo de la salida 12, tiempo de pulsión	0 – 255	128
250	Encendido discontinuo de la salida 13, tiempo de pulsión	0 – 255	128
251	Encendido discontinuo de la salida 14, tiempo de pulsión	0 – 255	128
252	Encendido discontinuo de la salida 15, tiempo de pulsión	0 – 255	128
253	Encendido discontinuo de la salida 16, tiempo de pulsión	0 – 255	128

Aspectos de las señales

La combinación de tres primeras series responde a uno de los ocho aspectos de las señales. La cuarta dirección activa el atenuador ("dimmer" noche).

Direcciones				Aspecto de la señal				
1ª	2ª	3ª	Dimmer	NS 3 luces + cifra	Señal principal DB	DB VR combinada	DB VR	SNCB
R	R	R	0	Rojo	HP0	Apagada	VR0	Rojo
G	R	R	1	Verde	HP1	VR0	VR1	Rojo parpadeante
R	G	R	2	Amarillo	HP2	VR0	VR2	Doble amarillo
G	G	R	3	Verde parpadeante + cifra	SH1	Apagada	Apagada	Doble amarillo parpadeante
R	R	G	4	Amarillo + cifra	HP1	VR1	VR0	Amarillo y verde horizontal
G	R	G	5	Verde parpadeante	HP2	VR1	VR1	Verde
R	G	G	6	Amarillo parpadeante	HP1	VR2	VR2	Verde parpadeante
G	G	G	7	Amarillo + cifra parpadeante	HP2	VR2	Apagada	Verde y amarillo vertical

Tecla "R" = botón rojo en el controlador. Tecla "G" = botón verde en el controlador.



PRESELECCION 3





PRESELECCIÓN 12



ROCO Z21 / z21



Programación de la dirección (OUT1)

- 1. Conectar el DR4018 a "Main Track"/ "Track Out" de la Z21
- 2. Configurar un desvío con la dirección deseada mediante la correspondiente app Z21.



3. Pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se enciende.



4. Limpiar la pantalla de la Z21.



5. El LED rojo en el DR4018 se apaga y la dirección queda grabada en OUT1

ROCO Z21 / z21

Programación de CV's en vía principal (POM Program On Main)

En el siguiente ejemplo vamos a programar el DR4018 con el valor 1 en la CV47.

- 1. Conectar el DR4018 a "Main Track" / "Track Out" de la Z21
- 2. Introducir la CV deseada mediante la aplicación de la Z21.



3. Pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se enciende.



4. Pulsar el botón "Program" en la aplicación de la Z21.



5. Pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se apaga.



6. El DR4018 guardará y aplicará los ajustes. El efecto de los ajustes programados es visible inmediatamente.

ROCO Multimaus

Programación de la dirección (OUT1)

- 1. Conectar el DR4018 a "Main Track" / "Track Out" del sistema Multimaus.
- 2. Seleccionar la dirección deseada.



3. Pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se enciende.



4. Mandar la conmutación del desvío con el Multimaus.





5. El LED rojo en el DR4018 se apaga y la dirección queda grabada en OUT1.

ROCO Multimaus

Programación de CV's en vía principal (POM Program On Main)

- 1. Conectar el DR4018 a "Main Track" / "Track Out" del Sistema Multimaus.
- 2. Crear una nueva locomotora en el Multimaus con la dirección 9999.
- 3. Hacer clic en el botón derecho hasta llegar a la pantalla de la imagen inferior.



4. Con las teclas de texto, introducir el nombre de la locomotora. Por ejemplo, "LOK 1". A continuación, pulsar "OK".



5. Seleccionar el sentido de movimiento de la nueva locomotora con el botón izquierdo o derecho en la pantalla del Multimaus.



6. Pulsar al mismo tiempo los botones "Menú" y "Flecha" para acceder al menú de programación.



7. Pulsar el botón OK e introducir el valor deseado para la CV.



8. <u>Ir a la página 19</u>.



ROCO Multimaus

9. A continuación, pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se enciende.

POWER	PROGRAM	SIGNAL
00		00

10. A continuación, se envía el comando de programación pulsando "OK".



11. Para salir del modo de programación presionar una vez más el botón del DR4018. El LED rojo se apaga y se guardan los cambios.



¡PRECAUCIÓN! En algunos casos, se debe programar después la dirección en el módulo, mediante programación POM. Esto se hace mediante las instrucciones de la página 17.

Intellibox



Programación de la dirección (OUT1)

- 1. Conectar el DR4018 a la "Main Track" / "Track out" de la Intellibox.
- 2. Configurar la Intellibox en "Modo teclado" pulsando el botón [Mode] hasta que aparezca "Modo teclado" en pantalla.



3. Seleccionar la dirección de inicio deseada pulsando [Menú].



4. A continuación, pulsar el botón en el DR4018. El LED rojo se enciende.



5. Cambiar la dirección seleccionada en la Intellibox. Una vez que el módulo ha recibido la dirección correcta, el LED rojo del DR4018 se apaga.



Intellibox

Programación de CV's en vía principal (POM Program On Main)

- 1. Conectar el DR4018 a "Main Track" / "Track out" de la Intellibox.
- 2. Configurar la Intellibox en "Modo programación" pulsando el botón [Mode] hasta que aparezca "Modo programación" en pantalla.



3. Pulsar el botón [Menu] y seleccionar la opción "Programación DCC" -> "Programación DCC -> Programación en vía principal.



4. Introducir la dirección "9999" y pulsar la tecla [ENTER]. Introducir el número de CV (49) y pulsar el botón "Flecha derecha [->]". Introducir el valor 2 (preselección 2).



5. Pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se enciende indicando que está en el modo de programación POM.



6. Ir a la página 22.

Intellibox

7. A continuación, pulsar la tecla [ENTER] para enviar el valor de CV deseado al DR4018.



8. Para salir del modo de programación, pulsar una vez más el botón del DR4018. El LED rojo se apagará y los cambios se almacenarán.

POWER	PROGRAM	SIGNAL
00		00

¡PRECAUCIÓN! En algunos casos, se debe programar después la dirección en el módulo, mediante programación POM. Esto se hace mediante las instrucciones de la página 20.

LENZ



Programación de la dirección (OUT1)

- 1. Conectar el DR4018 a las tomas J y K (vía principal) de salida de la central LZV100.
- 2. Presionar la tecla [F] hasta que aparezca [* S / W *] en la pantalla del LH100. Pulsar [ENTER]. Introducir el número de dirección de desvío deseado y pulsar otra vez [ENTER].



3. La pantalla muestra ahora la dirección de desvío seleccionada, y se puede conmutar con los botones [+] y [-].



4. A continuación, pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se enciende.



5. Conmutar la posición desvío con uno de los botones [+] o [-] en el LH100. Tan pronto como el DR4018 recibe la señal, se apaga el LED rojo y se graba la dirección seleccionada.



LENZ

Programación de CV's en vía principal (POM Program On Main)

- 1. Conectar el DR4018 a las tomas J y K (vía principal) de salida de la central LZV100.
- 2. Pulsar la tecla [CI] e introducir la dirección de locomotora "9999". A continuación, pulsar la tecla [ENTER].



3. Pulsar la tecla [F] hasta que aparece en la pantalla "*PoM*". Pulsar la tecla [ENTER] y aparecerá en la pantalla "*CV*". Pulsar [ENTER].



4. Introducir el número de CV que se desea cambiar y pulsar [ENTER]. A continuación, introducir el valor "2".



5. Pulsar el botón del DR4018. El LED rojo se enciende el DR4018 y entra en modo de programación POM.



6. Pulsar la tecla [ENTER] para enviar el valor de CV introducido.



7. Ir a la página 25.

LENZ

Programación de CV's en vía principal (POM Program On Main)

8. Para salir del modo de programación, presionar una vez más en el botón del DR4018. El LED rojo se apagará y se guardarán los cambios.



¡PRECAUCIÓN! En algunos casos, se debe programar después la dirección en el módulo, mediante programación POM. Esto se hace mediante las instrucciones de la página 23.

Nota: esta traducción se ha hecho con más voluntad que capacidad. Ruego se disculpen los posibles errores que contenga, por los que declino cualquier responsabilidad. El manual original, está escrito en holandés, inglés, alemán y francés. La traducción se ha hecho desde el francés. Sin embargo, las instrucciones para la programación de las distintas centrales, que aquí empiezan en la página 13, sólo están en holandés en el original. Eso añade una dificultad añadida para el firmante, que aumenta el riesgo de errores.

Zaragoza a 13 de mayo de 2.016

Manuel Grasa Velilla