## MANUAL DE USUARIO

338Cam

RAP

ecoder Link (SUSI)

ZIMO BASISGERÄT MX10

TENTRALE - DI

EDICIÓN 2013 03 15 2013 10 15 2013 11 23 2014 02 28 2014 04 05 2014 12 02 2014 12 02 2014 12 02 2014 12 03 2014 12 10 2014 12 16 2015 02 04 2015 04 10 2015 05 27

# CENTRAL DE MANDO MX10

La central de mando de ZIMO

SYS OFF

0. Introducción	4
1. Datos técnicos	4
2. Alimentación primaria con transformador externo	5
3. Conexión de dispositivos de entrada (Reguladores, etc.)	5
4. Conexión a la vía	6
5. Formato digital, Retroinformación, Banco de datos	6
6. Actualización de la MX10 mediante un lápiz de memoria	7
7. Operatividad y controles	8
7.0. La pantalla operativa normal de la MX10	8
7.1. Configuración de voltaje y corriente - VOLT & AMP PRINCIPAL, DETALLE	9
7.2. Paro de transmisión, quitar alimentación en via, sobrecarga, bajo voltaje	. 12
7.3. BaseCab LOCO (Cnoducir sin regulador)	. 14
7.4. BaseCab OP PROG (Programar CV sin regulador)	. 15
7.5. BaseCab SERV ADR (Programar la dirección del descodificador)	. 15
7.6. BaseCab SERV PROG (Programación de CV)	. 15
7.7. Das MX10 MENÜ (Menú principal)	. 16
7.8. Conexión de un lápiz de memoria para actualización de descodificadores	. 19
7.9. Actualización del descodificador y carga de sonidos	. 19
8. Conexión de la MX10 con el ordenador	21
8.1. La aplicación de servidor ZIMO y la App de Roco/Eleischmann 721	22

XNET

+ CAN-2

ZIMO CAN

+ Sniffer

Este **manual operativo** contiene secuencias relacionadas con características aún no implementadas totalmente, se reconocerá por tener dibujados gráficos en vez de mostrar fotos. La implementación final podría diferir de la que se muestra.



### Página 3



### 0. Introducción, configuraciones típicas del sistema

La MX10 es la central de ZIMO para un sistema digital multi-tren o, en otras palabras la "central digital", o de acuerdo con la terminología NMRA, es una combinación de "Central de mando" y de "Etapa de potencia".

La central de control suministra una corriente estabilizada, protegida contra cortocircuitos en vía (por ejemplo para cada una de las salidas de vía) junto con la información de control para vehículos y accesorios, ya sea en formato de datos DCC estándar (ver más adelante) o en formato de datos Motorola (el que controla los vehículos fabricados por Märklin)

**DCC** (Digital Command Control): originalmente estandarizado por la NMRA (*National Model Railroad Association*), Asociación de modelistas americanos, y desde 2010 también con especificaciones de fabricantes VHDM ("Railcommunity") es utilizado por los sistemas digitales y descodificadores de "Digital plus" (Lenz), ROCO-digital, LGB, multitren (Massoth), Digitrax, ESU, Uhlenbrock y otros fabricantes.

La MX10 se conecta con otros dispositivos ZIMO a través de conectores y cables del Bus CAN: los dispositivos de introducción – conocidos como reguladores - de ZIMO y posiblemente los módulos fijos, tales como los módulos "StEin" (el mismo nivel de tecnología de la MX10) o los accesorios y módulos de secciones de vía (generadiones de productos pasadas).

La configuración mínima habitual de un sistema de control ZIMO es la siguiente:



El regulador puede conectarse a la toma CAN trasera **O** a la toma CAN delantera

NOTA: Configuraciones sin regulador són sólo posibles en caso de control exclusivo por ordenador u operando con dispositivos virtuales de entrada (Teléfonos móviles, Tablets, ... via USB o LAN.



#### . Datos técnicos

Entrada CC de una <b>al</b> para funcionami para funcionami	<b>nentación externa</b> con salida eléctrica nto mínimo (aprox. 3 A de corriente el nto a plema potencia (hasta 25 A sum	a aislada galvánicamente
Salida Schiene 1 - (vía 1) - - - -	Voltaje en vía *** )	stable en pasos de $0,1 \circ 0,2 \vee$ ) $10 a 24 \vee$ ción de corriente excesiva) $1 - 60 \sec$ (ajustable en pasos de $0,1 \wedge$ ) $0,5 - 12 \Lambda$ os (ajustable en pasos de $0,1 \circ$ ) $0,01-5 \sec$ de sobrecarga (ajustable) $1 - 10 \wedge$ para un tiempo de (ajustable) $1 - 60 \sec$ o de corriente de (ajustable) $1 - 10 \wedge$ en el plazo de (ajustable) $0,01 - 0.50 \sec$
Salida <b>Schiene 2</b> - (vía 1) - - - -	Voltaje en vía *** )	stable en pasos de 0,1 o 0,2 V) 10 a 24 V ción de corriente excesiva) 1 - 60 seg . (ajustable en pasos de 0,1 A) 0,5 - <b>8</b> A os (ajustable en pasos de 0,1 s) 0,01-5 seg de sobrecarga (ajustable) 1 - 10 A para un tiempo de (ajustable) 1 - 60 seg o de corriente de (ajustable) 1 - 5 A en el plazo de (ajustable) 0,01 - 0.50 seg
<ul> <li>**) Control de corriente</li> <li>***) Tenga en cuenta la i</li> </ul>	onstante (por reducción de voltaje en vía) d sistencia dieléctrica del descodificador (esp	esde la detección de sobrecarga al apagado. pecialmente decos de terceros) al elegir un voltaje.
Salidas CC S1 y S2 Salida CC 30 V (tamb Salida CC 12 V (tamb	son parte del circuito de "Schiene 1" - én suministra alimentación a otros dis én alimenta otors dispositivos conecta	ría 1 y "Schiene 2" –vía 2) positivos a través del bus CAN)
Salidas LED (6 Pins o Entradas AOS (8 pine	e la clavija de 2x8) – La corriente cons s de la clavija de 2x8) – conmutador a	stante ronda los 15 mA – corriente max. 25 mA masa o umbral 3 V
Salida de Audio (Jack	telefónico de 2,5 mm)	Salida de línea
Detector <b>RailCom</b> So Detector Sc	iene 1 (via 1) – amplitud mínima me - Frecuencia de mues iene 2 (vía) - amplitud mínima me - Frecuencia de mues	surable de señal RailCom2 mA treo (triple sobre-muestreo) 750 kHz surable de señal RailCom
Detector <b>ZACK</b> (ident Detector (ident	ficador nº de locomotora ZIMO) Schie ficador nº de locomotora ZIMO) Schie	ne 1 - Nivel de detección 1 V ne 1 - Nivel de detección 1 V
Comunicación por ca	le Bus CAN-1 de ZIMO (Conector CA	AN de ZIMO frontal y trasero) <b>125 kBd</b> preparado para 512 kBd
	Bus CAN-2 de ZIMO CAN (pins adicio El Bus CAN-2 está fuera de uso	onales para conector XNET) 125 kBd preparado para 512 kBd
	XNET XN2 (segundo bus XNET o Bus OPE	N DCC) está fuera de uso 62,5 kBd 512 kBd
	Loconet (preparado actualmente sólo el hardwa	are) 16,6 kBd
	Interfaz del dispositivo USB (cliente) Interfaz anfitrión USB 2.0 (para lápiz Interfaz LAN (Ethernet, también para	
Comunicación radio	Red Mi-Wi (Derivada del estándar Zig	Bee, 2,4 GHz) alrededor de 20 kbit/s
Memoria interna	DRAM y SRAM (memoria de trabajo) NAND Flash (imágenes, Datos, pane	

### 2. Alimentación primaria con transformador externo

La central de mando MX10 de ZIMO (y por lo tanto todos los sistemas de control conectados y la maqueta de tren entera) se alimenta con una fuente de alimentación externa; ésta suministra la llamada alimentación "Primaria". El producto ofrecido por ZIMO, así como de terceros – mientras cumpla las condiciones básicas – puede ser utilizado como fuente de alimentación:

Fuente de alimentación con voltaje de salida de 20 - 35 V =

Aislado eléctricamente de la red, corriente máxima útil de **3 - 30 A** potencia de salida útil de la unidad de alimentación **80 - 600 Watt** 

La fuente de alimentación disponible en ZIMO responde a este criterio. Consulte el producto y la lista de precios para las alimentaciones actualmente disponibles o por unas suministradas en los cofres de inicio. El ejemplo, mostrado aquí es de un *dispositivo de 240 W (la alimentación estándar de ZIMO del año 2014,* con salida de *30 V, 8 A*)

La fuente de alimentación está conectada al zócalo "DC in" – en la parte trasera izquierda de la MX10.

¡Recuerde la Polaridad (+, -) !

La MX10 no funciona con la polaridad invertida. Sin embargo NO HAY RIESGO de daños.

El voltaje en la salidas de vía de la central de control es por supuesto más BAJO que el voltaje primario, debido a que los conversores internos CC/CC de la MX10 reducen los valores a 10-24 V, dependiendo de la configuración (ver el capítulo "Aplicación …")

Los ajustes máximos de tensión en la vía pueden ser de aprox. por debajo de la tensión de salida de la fuente de alimenta- ción; la corriente total de las salidas de vía a menudo es incluso mayor del de la corriente de alimentación: a más pequeño voltaje en vía comparado con la alimentación mayor es la corriente ( de hasta 2 veces).

Sin embargo, hay otros consumidores, además de las salidas de vía (consumo de energía interno, reguladores, etc) que limitan la potencia disponible de acuerdo con los ajustes de configuración.



En el caso de una aliment<u>a</u> ción de 240 W se puede es perar una corriente total de 8A (a 24V) y 15A (a 12V).

ATENCIÓN: **NO** se permiten **TRANSFORMADORES Clásicos** de cualquier tipo con la MX10 (ni aquellos con rectificadores); **NO** se permiten transformadores ZIMO (aunque se hayan utilizado con la MX1; **NO** se permiten otros Trafos de modelismo antiguos.

#### 3. Conexión de dispositivos de entrada (Reguladores, etc)

Se pueden conectar diversos artículos como dispositivos de entrada o de control al sistema ZIMO con la central de control MX10 para controlar o configurar vehículos y accesorios.

 - al Bus CAN de ZIMO: Todas las generaciones de reguladores ZIMO; como el MX2, MX21, MX31, MX32, radio-módulos ZIMO MXFU (conectados a los "viejos" reguladores MX21FU, MX31FU), pero sólo la actual generación de reguladores MX32 realmente puede aprovechar todas las funciones de la MX10.

La Central station **Z21** de ROCO también puede conectarse al bus CAN de ZIMO para obtener la ventaja de aplicaciones para teléfonos y Tablets de ROCO.

Bus CAN: ¡ver más adelante!

- Los reguladores inhalámbricos ZIMO MX32FU (que es la última generación de reguladores) vía radio "**Mi-Wi**" incorporado a la MX10 (antena trasera).
- En XNET: Lokmaus de Roco y otros dispositivos compatibles (sólo se admite el Lokmause "rojo" como estaba previsto, la conexión con otros dispositivos ya se verá en caso de ser necesario).
- Vía **WLAN** (por ejemplo un router que se conecte al conector LAN de la MX10): Teléfonos y Tablets PC con WI-FI habilitada (y por supuesto otros dispositivos WI-FI).
- con otros sistemas de Bus (como Loconet, S88): el hardware de estas intefícies es ta instalado pero no es funcional con el firmware inicial de la MX10. Cualquier implementación será a demanda.
- vía interfaz **USB**: Programas de regulación virtual (ordenador) con botones de conmutación y configuración de descodificadores como STP, ESTWGJ, Train Controller, PfuSch, usw.
- vía entrada **Sniffer**: las salidas de vía de un sistema de terceros puede ser conectado aquí para reproducir sus datos en las salidas de la MX10. No funcional con el firmware incial de la MX10.

NOTA: No todas las características mencionadas están disponibles con la 1ª versión de software.

#### El Bus CAN de ZIMO:

La central de control MX10 tiene dos conectores de 8 pines para el Bus CAN, uno en la parte frontal y otro detrás. Estos dos conectores son idénticos respecto a los cables del Bus CAN actuales de 6 polos, los otros polos pueden diferir: el conector trasero tiene líneas adicionales para la sincroni- zación de los módulos StEin, el delantero para el Sniffer.

Cada Regulador (MX32, MX31, MX2, MX21,...) también tiene un conector idéntico (pero de sólo 6 polos), que permite a las líneas de alimentación y datos hacer un bucle de regulador a regulador. Alternativamente el cable de Bus de 6 polos puede instalarse con distribuidores y zócalos, por lo que se pueden conectar más reguladores según sea necesario.

#### El Bus "CAN2" (para poder utilizar "viejos" productos ZIMO):

Adicionalmente a los polos **"XNET**" en el conector XNET también hay conexiones para el "CAN2", un segundo bus CAN.

Es necesario cuando se utilizan los productos "nuevos" (MX10, MX32) con los "viejos" reguladores MX31 o artículos magnéticos o módulos de sección de vía MX8, MX9. Entonces **se tienen** conectados

#### los "nuevos " Reguladores MX32 con su "cable especial 8POLCAN2" (ja la toma XNET !)

los reguladores viejos y los modulos, sin embargo, se conectan a las tomas CAN.





Parte trasera de la central de control MX10

#### Comunicación de radio a través de "Mi-Wi":

La MX10 y los reguladores de radio ZIMO MX32FU están equipados con un módulo de radio "Mi-Wi" de la firma Microchip (que también provee el microcontrolador "PIC".

El protocolo "Mi-Wi" está basado en el estándar "ZigBee" de la banda de los 2,4 GHz, pero ofrece una mayor eficacia y menor consumo de recursos. En comparación con Bluetooth (también de 2,4 GHz) "Mi-Wi" (coimo lo hace Zigbee) proporciona un mayor rango de hasta 100 metros y contraste con la W-LAN (Wi-Fi) ofrece una capacidad de red integrada, así como una transferencia de datos más alta en comparación con la tecnología de 344 MHz (de los reguladores ZIMO "antiguos") y está aprobada en todo el mundo.

Las desventajas potenciales de la tecnología de los 2,4 GHz con respecto a la capacidad de penetración en el interior de edificios en comparación con los 344 MHz se puede compensar con las capacidades de red, por un lado, y por otro lado los 900 MHz de los módulos "Mi-Wi" se podrían utilizar en caso de ser necesario (en vez de los 2,4 GHz).

### 4. Conexión a la vía

La central de control MX10 tiene dos conexiones a la vía.

- la salida "Schiene 1" (vía 1), que normalmente se conecta a la "vía principal", dicho de otra manera, la disposición habitual.
- la salida "Schiene 2" (vía 2), que puede ser utilizada para una segunda vía o como un bus de alimentación accesorio (con tensión, límite de corriente, etc ajustable por separado) o como una vía de programación (para programar direcciones de descodificador y CV en modo servicio), así como una vía de actualización (para actualizar el software de los descodificadores y carga de sonidos).

En este çultimo caso, la "vía 2" es totalmente manejable con la misma señal DCC idéntica a la aplicada en la vía principal, a menos que se ejecute una operación de programación en modo de servicio. Si la "vía 2" se utiliza como una vía de programación que forma parte de la vía principal de la maqueta, debe estar totalmente aislada de la vía principal. Prese atención a que la polaridad es la misma en ambas vías (terminales N, P), así como que las ruedas no puenteen los aislantes cuando se produzca la activación / desactivación de la vía de programación.

Las tensiones en la vía son ajustables por separado en un amplio rango (cada una de **10 a 24** voltios, vea el capítulo "Aplicación ...") y están totalmente estabilizadas.

Los límites de corriente actuales (**1-12 A** en la vía 1 y **1-8 A** en la vía 2) y los tiempos de ruptura (**0.1-5 seg.** para puentear brevemente cortocircuitos y picos de tensión, etc.) son la configuración más importante: la llamada "Configuración principal".

Se han incorporado a la MX10 una serie de garantías para evitar daños en la vía y vehículos durante los cortocircuitos, a pesar de tener disponibles corrientes de conducción tan grandes. Éstas son especialmente importantes en las escalas pequeñas (N, TT):

- El diseño del regulador de conmutación de alta frecuencia con una baja capacitancia de salida asegura que no haya grandes subidas de tensión producidas a partir de su descarga durante los cortocircuitos.
- Un cortocircuito de supresión de chispa (ajustable en tres pasos) reconoce cuando se produce un arco eléctrico y lo corta internamente al cortocircuitar los terminales de salida.
- A través de la configuración especial de "detección de carga adaptativa", la corriente de desconexión se puede definir al producirse un aumento repentino de la corriente a pesar de que no se ha alcanzado el umbral de sobrecarga primario.

#### La MX10 es un módulo de actualización del Descodificador:

El soporte de la subida de nuevas versiones de software y proyectos de sonido al descodificador es una de las tareas básicas de las centrales de control digital modernas. Ya no son necesarios dispositivos independientes de actualización o de programadores de sonido –al menos para los descodificadores del fabricante del sistema, en este caso ZIMO (pero, por supuesto, están disponibles en el formato MXULF, si no tiene a mano la MX10).

La carga de software y de nuevos proyectos de sonido se puede realizar directamente en el descodificador desde el lápiz USB enchufado o vía ordenador por el interfaz USB. Pero la MX10 también puede mantener un gran número de archivos de actualización recopilados y proyectos de sonido en su propia memoria flash y utilizarlos cuando sean necesarios.

#### Soluciones de amplificación:

Gracias a la gran cantidad de corriente de la MX10 (hasta 12 A + 8 A), rara vez es necesario un re- fuerzo adicional, excepto para grandes maquetas o escalas grandes. En tales situaciones se debe dar preferencia a un MX-10 adicional, que se sincroniza con la "Central MX-10".

Es posible la utilización de amplificadores de terceros, pero menos beneficiosa, porque la comunicación con esos dispositivos re realiza mediante el obsoleto "Bus de Control" de la NMRA.

### 5. Señal de vía, Retroinformación, Base de Datos

Las señales DCC y MOTOROLA son parte de la configuración básica de la MX10 desde un principio. Hardware y Software, sin embargo, están abiertos a aceptar otros protocolos, en particular mfx (con retroinformación RDS) y Selectrix, si hubiera interés suficiente. También sería concebible una exten- sión hacia nuevos y más eficientes métodos de comunicación de datos a través de la vía.

#### RailCom e identificación de locomotora ZIMO:

La "comunicación bi-direccional" de acuerdo con "RailCom" es una parte integral del sistema ZIMO (de la generación MX10, MX32, StEin) y todos los componentes relevantes.

La MX10 está equipada con dos **"Detectores de precisión global de RailCom**" lo que significa que tiene un detector independiente para cada vía.

"Global" es un término de la norma RailCom (de participación NMRA) e indica la recepción de esos mensajes RailCom que no dependen de la posición actual del vehículo (=sección de vía), tales como la retroalimentación de velocidad, consumo de energía, alarmas, posición del desvío, valores de lectura de las CV, etc\*).

"Precisión" sugiere que la recepción y evaluación de los mensajes RailCom no se lleva a cabo de acuerdo con los umbrales estandarizados de detección simples, sino que la señal RailCom primero se digitaliza y posteriormente es analizada para descifrar mensajes, incluso fuertemente debilitados o confusos por lo que se vuelve resistente a las influencias que pueden ocurrir en la aplicación práctica de una gran maqueta, por ejemplo mediante la eliminación de grandes partes de datos de retroinformación RailCom producidos por los coches iluminados.

\*) "Detectores locales", sin embargo, frente a la identificación de los vehículos existentes en las secciones individuales de vía; esta tarea está formada internamente en los módulos StEin (=módulos fijos) en el sistema de ZIMO. Además, no sólo operan como simples detectores locales, sino también como lectores de mensajes globales (y los remitirá a la central MX10), debido a que la callidad de recepción en grandes maquetas a menudo puede ser mejor en las secciones de vía en lugar desde la ubicación a la central de control.

La central ZIMO MX10 también lee el "número de locomotora" de los descodificadores ZIMO, que se utiliza adicionalmente al RailCom como un reconocimiento para la recepción de paquetes DCC, incluso con descodificadores anteriores al 2005, cuando RailCom aún no existía y sólo estaba disponible la identificación del número de locomotora de ZIMO como una retroinformación desde el descodificador.

ATENCIÓN: No se recibirán mesajes RailCom (ni en la vía 1, ni en la 2) durante la programación en modo PROG SERV (teniendo cmo vía de programación la vía 2.

### Página 7

#### Organización de la transmisión de datos a través de la vía:

Además de suministrar corriente a la maqueta, una central de control digital debe, sobre todo, aceptar información sobre vehículos y accesorios desde los dispositivos de entrada (reguladores, ordenador, ...) y enviar esa información a los descodificadores de una manera eficiente y fiable con el mínimo retraso posible.

En el transcurso de esto siempre tenemos que tener en cuenta las interferencias de caída del canal de datos, que existen en el mundo de los ferrocarriles en miniatura debido a las interrupciones de contacto entre los vehículos y los carriles.

Por lo tanto, se utiliza un sofisticado sistema de prioridades para determinar como se asigna el tiempo de transmisión disponible entre los diferentes paquetes de datos activos. La distinción se hace mediante los siguientes niveles de prioridad, mayor prioridad (0, 1, 2, ...) significa una transmisión de medios más frecuente:

- Requisitos de protocolo (solicitud de ventanas de servicio, sincronización del tiempo para descodificadores y más)
- 1. Cambios en el contenido de archivo desde el regulador, ordenador, etc (por ejemplo una nueva configuración de velocidad, funciones).
- 2. Datos de direcciones activas en primer lugar de una multitracción,
- 3. Datos para direcciones de "objetos secundarios" vinculados a las direcciones de primer plano, es decir en Doble-tracción,
- 4. Datos de direcciones de reguladores de ordenador (STP, ESTWGJ, TrainController, etc.),
- 5. Datos de direcciones en el LoR de los reguladores o lista de favoritos en el ordenador
- 6. Datos de direcciones básicas de la Pila del sistema (que no tienen prioridades más altas),
- 7. Ciclo de escaneo para encontrar direcciones no registradas.

### 6. Auto-actualización de la MX10 via lápiz USB

En cuanto al encendido y funcionamiento normal consulte el capítulo 7.

Comience con la pantalla de funcionamiento normal AZUL



Se muestran del lápiz de memoria USB los archivos existentes Y por lo tanto seleccionables como Opciones de actualización en "negrita".

Los archivos con fuente normal son archivos fundamentales que se pueden cargar en la MX10 pero NO ESTAN disponibles en el Lápiz.

JSB Disk: MX10UPDA MX10 Update (alles) XILINX Opdate Funkprozessor Updat Fonts laden Bedienungssprachen System- und Funktio Fahrzeuginstrumente (1 Stellwerkselemente Hilfesystem ObliektDb: Sound's ObjektDb: Fahrzeuge ObjektDb: Decoder Decoder Firmware Sound Project ZIMO System Binary Zurück

U Utilice el botón rotativo para desplazarse (si se muentran varios archivos): Indique (►) auf MX10 Update (alles) – Actualizar MX10 (todo)

Ł Presione el botón rotativo → Muestra información (en caso del soft de la MX10: versión, fecha)



 L Presione el botón rotativo (de nuevo) → para iniciar la secuancia de actualización La actualización dura alrededor de 10 segundos seguido automáticamente: Reseteo y reinicio.

Se muestra la pantalla operativa normal en AZUL



## 7. Manejo y Controles

Después de enchufar y activar la fuente de alimentación, la MX10 se inicia automáticamente y reproduce una secuencia de arranque que tarda unos segundos..

> Pantalla de inicio **ROJO** mit diversen Informationen

Al final de la secuencia de arranque, aparece la pantalla operativa normal **AZUL** 



Se muestra el voltaje real medio y los valores actuales de las dos salidas a la vía, así como algunos datos de comunicaciones (DCC, CAN, ...). El número mostrado visiblemente más grande (en el centro del área de la pantalla) es el valor de mayor interés, a saber, el consumo de energía actual de la "Vía 1" (Schiene 1).

Ver el capítulo 7.0

### 7.0 La pantalla operativa normal de la MX10



\*) El valor actual se meuestra para la entrada DC-in (de la fuente de alimentación) no es un valor medido, sino más bien calculado a partir de la corriente de salida (salidas de vía 1, 2, así como las salidas de 12V – 30V y el consumo interno de la unidad), si bien teniendo en cuenta la eficiencia de los convertidores de tensión. El propósito principal es estimar si la fuente de alimentación tiene reservas de potencia suficientes.

\*\*) E l parpadeo esporádico de la letra "E" indica errores individuales en el bus CAN, como los que pueden ocurrir al conectar o desconectar un dispositivo. Estos por lo general no causan problemas. Si hay más de 10 errores por segundo y la pantalla cambia a "E", con un valor de porcentaje de paquetes erróneos encontrados (comparado con el número total de paquetes que representa "C"); una tasa de error de varios % puede ser una indicación de una situación de una mala transmisión por el Bus CAN (por ejemplo causada por longitud, o cables mal terminados).

ABANDONAR ESTA "Pantalla normal" es sólo necesario para los siguientes eventos (las opciones de información de visualización y las opciones de control se describen en las páginas siguientes):

⇒ (Lápiz USB) Enchufe un lápiz USB (que contiene los archivos para la auto-actualización de la MX10, y /o los archivos de actualización del descodificador y archivos de sonido en el directorio raíz) → la pantalla cambia a TURQUESA, se muestra una lista de los archivos disponibles en el lápiz USB (primero, si fuera necesario, el archivo de auto-actualización, luego los archivos de los descodificadores). Seleccione y ejecute inmediatamente el archivo (con el botón 1 para la actualización de descodificadores o botón 2 para la carga de sonidos) o en su lugar guardarlo en la MX10 (mediante ± en el botón rotativo) ¡ Vea el capítulo 7.4 para una descripción detallada del proceso de carga y actualización !

 $\sqrt{5}$  Circa al batán rotativa ránida a izquiarda y deresha  $\rightarrow$  Bontalla ÁMPAP ; Configuración de ten

**UU** Gire el botón rotativo rápido a izquierda y derecha  $\rightarrow$  Pantalla ÁMBAR : Configuración de tensión y potencia -VOLT & AMP (7.1).

**<u>111</u>** Presione y mantenga el mando (2 seg.)  $\rightarrow$  Pantalla *ROJA*: Paro de transmisión (BCS) y apagado (7.2).

**Conducir** - Presione el botón3  $\rightarrow$  Pantalla *VERDE* : "BaseCab", Conducció y Programación (7.3., ..., 7.6) **MENÜ** - Presione el botón 2  $\rightarrow$  Pantalla *GRIS* : **MENÚ** operativo de la MX10 (Capítulo 7.7). *Sobretensión* en la vía  $\rightarrow$  Pantalla *ROJA*, OVC en la vía -1 o -2 (una vía permanece operativa).

> Para una visión general sobre: MENÚ vea el capitulo 7.7

#### 7.1 Configuración de voltaje y corriente – VOLT & AMPERE

Pantalla inicial: Pantalla operativa "normal" AZUL



UU Gire rápidamente a izquierda y derecha el botón rotativo  $\rightarrow$  la pantalla cambia a ÁMBAR

VOLT & AMPERE PRINCIPAL (Configuración básica)

Esta pantalla es accesible como se ha descrito arriba ÁMBAR (girando rápidamente el botón a izquiera/derecha), pero también via VOLT & AMPERE PRINCIPAL (ver capítulo 7.7).



NOTA: las configuraciones de la página "configuración principal" corresponde al "Voltaje" y umbral "CORTO" en la "cofiguración detallada" (ver descripción más abajo).

#### APLICACIÓN:

- Ů Utilice el botón rotativo: Señale (►) el valor que quiere cambiar.
- $\pm$  Presione el botón  $\rightarrow$  El número seleccionado ( $\blacktriangleright$ ) comienza a parpadear.
- O Gire el botón rotativo para cambiar el valor del número seleccionado en el caso de un valor de voltaje: tiene efecto inmediato en la relevante salida a vía en el caso de un límite de corriente: muestra el valor límite, el valor medido reaparece después.
- $\pm$  Presione el botón  $\rightarrow$  para guardar el nuevo valor, continúe la selección con el botón giratorio.

RETORNO al menú operativo normal:

为 (Botón 3) Presione (= Retorno) → para volver a la pantalla normal AZUL o alternativamente gire el botón rotativo a "EXIT" y presione

0



M (Botón 2) Presione el botón MENÚ → para abrir la pantalla de menú GRIS

STOPP & AUS VOLT & AMP HAUPT

#### CONTINUAR a la Configuración detallada:

I (Botón 1) Presione (= Continuar) → para la pantalla de detalle de voltage & amperaje ÁMBAR VOLT & AMPERE DETAIL (Configuración detallada) Esta pantalla desde la línea de menú VOLT & AMPERE DETAIL (ver capítulo 7.7)

La "Configuración detallada" ofrece una variedad de parámetros que van más allá de la "Configuración principal" para una adaptación óptima a las exigencias individuales.

Cada parámetro se muestra separadamente y se ajusta individualmente para cada salida vía 1 y vía 2; y se identifican en la pantalla como líneas **1**: y **2**:

También: En Modo Servicio en la vía 2 (p/ej vía 2, vía de programación), las líneas **PROG:** están disponibles para las opera- ciones de direccionamiento y programación así como las líneas UPD: para los procesos de actualización y carga de sonidos.

Nota: Durante las operaciones de programación en la "Schiene 2" (Vía 2) en el Modo de Servicio, los valores en las líneas "2" cambian a los valores definidos para "PROG"; lo mismo sucede para las opera- ciones de actualización de descodificadores.

En muchas aplicaciones los valores por defecto pueden permanecer sin cambios, especialmente cuando la capacidad de energía potencial (corriente de salida) del dispositivo no se utiliza totalmente.

### ÁMBAR

⊧i: Fahrspannung	16.0 V
1. Hachfahrstram	5.0 A
1. Hachfahrzeit	10.05
1: LIES Schwelle	5.0 Å
1. HES Sherhaltzbit	0.25
1. UES & dantiv	204
1: LIES & dantivasit	1m
1. HES Tal Stram	008
1. UES Talesananit	nne.
1. OLS TURE BIZZER	0.0.3
1: Funkenlaschung	AUS
2: Fahrspannung	12.0 V
2: Hochfahrstrom	A 0.0
2: Hochfahrzeit 10	00.05
2: UES Schwelle	3.0 A
2: UES Abschaltzeit	0.1 \$
2: UES Adaptiv	2.5 A
2: UES Adaptivzeit	10 \$
2: UES Tal. Stram	0.0 \$
2: UES Toleranzzeit	0.0 \$
2: Funkenläschung	AUS
SERV: Fahrspann	10.2 V
SERV: Absch-Zeit	0.2 \$
Upd: Fahrspannung	0.0 V
Hod HES Schwelle	A 0.0
I will may be here the first of the first here	here here if it

– VOLT & AMPERE DETAIL

#### APLICACIÓN:

Use el botón rotativo: Señale con el cursor (►) el valor que quiere cambiar.

Sólo dos de las 3 líneas están visibles simultáneamente, desplácese arriba o abajo para ver más contenido. La lista completa de parámetros aparecerá dos veces (para la vía 1 y para la vía 2)

- Presione el botón rotativo → Se muestra (►) el número seleccionado, el valor que se va a cambiar.
- U Con el botón rotativo cambie el valor del número seleccionado.
  - ➔ Presionando el botón 3 (en lugar del botón rotativo) → invierte ajustes erróneos.
- $\pm$  Presione el botón rotativo  $\rightarrow$  para guardar el nuevo valor





(Boton 3) Presione (= Retorna)  $\rightarrow$  para volver a la pantalla normal AZUL

Página 11

Significado de los Parámetros de la configuración detallada "VOLT & AMPERE".

para **PROG:** (Vía 2 cómo vía de programación)

por defecto 3 A

por defecto 0.1 S

Rango 10 V - 24 V SERV: Potencia en vía por defecto 12 V Salida de tensión para la vía 2 durante el procedimiento de programación en modo de servicio (SERV PROG); de lo contrario es válida la configuración para la vía 2. ("2.")

al producirse un cortocircuito, es decir, entre rueda y carril en desvíos o descarrilamientos a pesar

SERV: Umbral OVC Rango 400 mA. 1 A - 8 A por defecto 400 mA

OVC = Sobrecarga. La corriente del circuito de salida (vía 2 en modo Servicio) se limitará al "umbral OVC" definida aquí.

La configuración de "400 mA" esencialmente corresponde a la norma correspondiente a la "Rail Community" (VHDM) RCN-216: El consumo de energía se limita a este valor relativamente bajo, y se hace una comprobación después de los 150 ms posteriores para ver si ha caído 100 mA. Sólo si se cumple esta condición se continuará el proceso de programación, de lo contrario se desactivará la corriente en vía. Esta es una medida de seguridad para las vía de programación tradicionales, para evitar el sobrecalentamiento y daños causados por una conexiones del descodificador equivocadas.

No hay límites en función del tiempo especificado en la configuración 1 A, ...; sólo cuando se espera un reconocimiento del descodificador la corriente se limita a 300 mA, para amortiguar el pulso de reconocimiento (también hace que el motor no "salte").

SERV: Tiempo apagado OVC Rango 0,1 s - 5 s por defecto 0.1 S

Ver la descripción para la vía 1 y vía 2 para obtener detalles operativos. Este valor se configura muy corto por defecto debido a que normalmente no hay desvíos (con posibles cortos causados por el corazón) en la vía de programación.

NOTA relativa a la detección y reconocimiento en SERV PROG:

La MX10 comprueba automáticamente si cae la corriente en reposo del vehículo situado en la vía de programación después de los comandos de lectura o programación.

- en el marco de un tiempo específico (1 s)

de las altas corrientes de salida.

- por debaio de un valor específico (100 mA por debaio del valor nominal de "SERV:Umbral OVC" es decir 300 mA, si el umbral está configurado por defecto a 400 mA). Y
- no hay presentes grandes fluctuaciones (menos del 10% de la corriente de reposo, a no ser que la corriente de reposo sea mayor a 10 mA).

Si no se cumple esta condición con la corriente de reposo, se muestra el error correspondiente en la pantalla en color del regulador MX32: "Estado del vehículo con corriente alta: xxx mA" o "Estado de fluctuaciones de corriente altas (xxx mA).

Upd: Tensión en vía Rango 10 V - 24 V por defecto 12 V El objetivo de tensión de salida en la vía 2 durante una actualización o procedimiento de carga de sonido; de lo contrario es válida la configuración para la vía 2. ("2:")

Upd: Umbral OVC Rango 1A - 8A

OVC = Sobrecarga. La corriente en la salida de la vía se limitará al "umbral OVC" definido aguí,

Upd: Tiempo apagado OVC Rango 0,1 s - 5 s

Ver la descripción para la vía 1 y vía 2 para obtener detalles operativos. Este valor se configura muy corto por defecto debido a que normalmente no hay desvíos (con posibles cortos causados por el corazón) en la vía de programación.

Significado de los Parámetros de la configuración detallada "VOLT & AMPERE". para 1: (Vía 1) y 2: (Vía 2)

Rango 10 V - 24 V Voltaje de vía por defecto 16 V Tensión nominal para la salidas de vía 1 o vía 2: Esta tensión se mantiene en 1 V; si no es posible se desconecta la tensión en vía (tensión muy baja, por lo general debido a una alimentación débil).

Corriente arrangue Rango 0,5 A - 16 A Por defecto se establece el umbral de OVC Al activar la corriente en vía (sistema de arrangue o tras un cortocircuito), permite la "puesta en marcha de corriente" por un periodo de "tiempo" (ver más abajo) con una potencia más alta que la definida en el "umbral de sobrecarga", que permite a los condensadores de respaldo de las locomotoras de la magueta poder cargarse. La corriente de entrada reguerida para esto está en el rango de 100 a 300 mA para los vehículos equipados con condensadores de acuerdo a las normas, para los vehículos que no cumplan. la corriente es a menudo mucho más alta.

Tiempo de arrangue Rango 0 s - 60 s por defecto 0 S La "corriente de arranque" (véase más arriba) se aplica a la salida de vía durante el tiempo es-pecifi-

cado aquí al activar la corriente en vía. Esta limitación puede forzar una reducción de la tensión de salida en vía (que sube más lentamente); y por eso se desactiva el cierre por baja tensión.

Umbral OVC Rango 1 A - 12 A por defecto 5 A (vía-1), 3 A (vía-2)

OVC=Sobrecarga. La corriente en las salidas de vía se limita al "umbral OVC" se define aguí (si la corriente de umbral adaptativa no se traduce en límite aún más bajo, consulte "OVC adaptativa"); la salida se desactiva después de que se alcanza el "tiempo de apagado OVC" (ver más abaio). La única excepción es la "Tolerancia activa" (véase el parámetro siguiente), que puede ser mayor durante el "tiempo de la tolerancia".

Tiempo apagado OVC Rango 0.1 s - 5 s por defecto 0.2 s

Cuando se supera el umbral actual (el momento efectivo de acuerdo con "OVC adaptativa" o el límite absoluto especificado en el "umbral OVC"), la salida de vía se limita inicialmente al umbral de corriente constante, cuvo resultado es una reducción forzada del voltaje de vía. Si una vez transcurrido el "tiempo de apagado OVC" definido aquí – la condición de sobrecarga persiste – la salida de vía se desactiva. El tiempo de apagado asegura, entre otras cosas, que los cortocircuitos momentáneos debidos a chispas debido a una mala polarización de los corazones de los desvíos se ignore.

OVC Adaptativa Rango 0,1 A - 6 A por defecto 2 A

El umbral de sobrecarga operativo real se adapta continuamente al consumo de energía actual, es decir, es siempre mayor el valor definido en "OVC Adaptativa" que el consumo de energía actual. El limite absoluto sin embargo es el "umbral OVC" (es posible que incluya la "corriente de tolerancia").

Tiempo adapt. OVC Rango 1 s - 10 s (min. 5-tiempo apagado) por defecto 2 s Para ajustar el umbral de sobrecarga actualmente activo (según la OVC adaptativa) el consumo de energía se determina por el promedio de mediciones tomadas durante el "tiempo de adaptación OVC" definido aquí.

0A - 6A Corriente de tolerancia OVC Rango por defecto 0 A

El "umbral OVC" (es decir, la potencia máxima admisible en vía, ver más arriba) puede ser excedi- do por la "corriente de tolerancia OVC" definida para el "tiempo de tolerancia OVC" especificado (abaio). Sólo después de esto se lleva a cabo el cierre, mediante la aplicación del tiempo de apaga- do (como se describe más arriba)

Tiempo de tolerancia OVC	Rango	0s - 60s	por defecto 0 S
Ver descripción arriba (Corriente d	e tolerancia	a OVC).	

Supresión de chispa OFF - LEV 1 - LEV2 por defecto LEV 2 Rango

Circuito electrónico especial de las etapas de salida a vía que asegura que no haya grandes chispas

### MANUAL DE USUARIO DE LA CENTRAL DE MANDO MX10

#### 7.2 Paro de transmisión (BCS), Desactivar corriente en vía (OFF), Sobrecarga (OVC), Bajo voltaje (SHORT) - STOP & OFF

Iniviar con la pantalla operativa normal en AZUL



Ł Mantenga presionado el mando rotativo (2 seg) → La pantalla cambia a ROJO, pantalla de STOP&OFF Paro de transmisión (BCS) en vía 1. o pulse dos veces en corto

("Doble-clic" (en un segundo)

Se mantiene el funcionamiento normal en la vía 2.

NOTA: El paro de transmisión (BCS), y desactivar corriente en vía (OFF) también puede ser conmutado desde los reguladores, dónde también se muestra la información relevante.

Esta pantalla también es accesible desde la línea de MENÚ STOP & OFF (ver el capítulo 7.7):

(sin embargo, al pasar por el menú cada vía debe ajustarse individualmente a BCS (SSP) con la tecla de función 1 para la vía1 y la tecla de función 2 para la vía 2)



Estado de la vía 1 (aquí BCS (SSP) – Paro de transmisión) T1: Presionando botón1 cambia el estado del sistema a OFF Línea inferior: Estado y perspectivas de la vía 2



con los botones 1 o 2 el estado de la vía en las vías 1 o 2 puede ser conmutado cíclicamente, independientemente de cualquier otro

**BCS** (Paro transmisión)  $\rightarrow$  OFF (Desactivar corriente)  $\rightarrow$  ON (Opeción normal)  $\rightarrow$  BCS  $\rightarrow$  OFF  $\rightarrow$ usw.



si las dos salidas de vía se activan de nuevo  $\rightarrow$  cambio automático (tras 1 seg) al funcionamiento normal. Pantalla normal AZUL



- 2 Presione el botón 3  $\rightarrow$  para entrar en la "no tan normal" pantalla normal operativa **ROJA** 
  - \*) "no tan normal" significa que el BCS v los estados OFF NO se cancelan y también aparecerán en la pantalla azul; por lo tanto, las locomotoras que haya en la vía 1 NO se moverán.



El propósito de esta pantalla "no es normal" es seguir teniendo acceso a OS, MENÚ y LOCO con los botones 1, 2 o 3 (como en la pantalla normal "real"). Esto permite el maneio completo a pesar de que una de las dos salidas de vía. por ejemplo, está apagada,

Haga lo siguiente para pasar de "no visualización de forma normal" de nuevo a la pantalla "STOP & OFF" (para poder de nuevo cambiar los estados de la vía 1 y 2 con el botón 1 y 2):

Presione M el botón 2 → Muestra el MENÚ MX10 GRIS (con el cursor en STOP & OFF)

v otra vezs:

Presione M el botón 2 → STOP & OFF - Pantalla ROJA (es decir, pulse la tecla dos veces para ir directo a esta pantalla)

Los estados de la vía 1 o la vía 2 se pueden cambiar cíclica e independientemente cada uno.





MÉTODO RÁPIDO para cancelar los estados "BCS", "OFF" y "OVC" (por ejemplo cambiar todas las salidas de vía a "ON"), para volver a la pantalla operativa normal:

 $\pm$  Presione el botón rotativo (brevemente)  $\rightarrow$  Vía 1 y vía 2 **ON** la pantalla retorna a la pantalla operativa normal AZUL



ATENCIÓN: Esto es sólo válido para AMBAS salidas de vía (si por ejemplo la vía 1 etá en BCS y la vía 2 en OVC, AMBAS salidas se conmutarán juntas al funcionamiento normal).

\_\_\_\_\_

(en adelante se describe la reacción v control del dispostivo en situaciones de sobrecarga)

Se inicia con la pantalla operativa normal BLAU u otras pantallas (p.ej. LCO, SERV PROG ...)



Sobrecarga (Cortocircuito) en vía 1 o vía 2 → La pantalla cambia de color a ROJO, o baio voltaie en vía 1 o vía 2 Pantalla STOP & OFF

#### OVC = Sobrecarga

= El nivel de corriente ha pasado el umbral OVC

UNV = Baio voltaie

= La alimentación no entrega el voltaje primario requerido para obtener el voltaje en vía deseado.



Esta pantalla y su uso es exactamente el mismo de antes de iniciar el paro de transmisión (BCS) o apagado (OFF) de la MX10 (vea el texto en la izquierda) o desde un regulador, por lo que

Botón 1 → Vía 1 o Botón 2 → Vía 2

→ con los botones 1 o 2 el estado de la vía en las vías 1 o 2 puede ser conmutado cíclicamente, independientemente de cualquier otro:

**OVC** (Sobrecarga) -> **ON** (Operativa normal)  $\rightarrow$  **BCS** (Paro transmisión)  $\rightarrow$  **OFF** (desactivar)  $\rightarrow$  $\rightarrow$  **ON**  $\rightarrow$  **BCS**  $\rightarrow$  **OFF**  $\rightarrow$  etc.

Por ejemplo Activar con botón 1:



 ... si ambas salidas de vía se encienden de nuevo
 → conmutación automática (después de 1 seg) en funcionamiento normal, pantalla de funcionamiento normal AZUL



 $\flat$  Pulse el botón 3  $\rightarrow$  en la Pantalla de funcionamiento "no tan normal" \*), igual que con BCS, OFF

CONSIDERE LA DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA ANTERIOR (a partir de "5 Pulse tecla 3") – MISMO PROCEDIMIENTO

MÉTODO RÁPIDO para cancelar todos los estados "BCS", "OFF" y "OVC" (es decir establecer todas las salidas en "ON"), para volver al formato de operación normal:

 H Pulse el botón giratorio (brevemente) → Vía 1 y vía 2 ON y la pantalla vuelve al funcionamiento normal





### Página 15

#### **7.4** BaseCab OP PROG (Programación de CV sin regulador) LA FUNCIÓN NO ESTÁ IMPLEMENTADA – ESTE CAPÍTULO DESCRIBE UN PROYECTO.

Punto de inicio: "BaseCab LOCO"- Pantalla VERDE (ver 7.3) (desde cualquier pantalla "BaseCab")



S Mantenga presionado el botón 1 → La pantalla sigue VERDE, Pantalla "BaseCab" OP PROG

Esta pantalla también es accesible desde la línea de MENÚ BaseCab OP PROG (ver 7.7).

Auf OP PROG umschalten				
OP PROG	1016 DCC			
CV				

- U utilice el botón rotativo para buscar el número de CV deseado
- L Pulse el botón rotativo → fija el número de CV seleccionado y entrar en otro campo (p.ej. valor CV)



- U utilice el botón rotativo para buscar el valor de CV deseado
- Pulse el botón rotativo → programa el descodificador con el calor de CV seleccionado; abre la Siguiente línea si la programación fue exitosa (confirmada por la retroinformación RailCom), se muestra: "ACK RC"

OPPR	OG	1016 DCC	
► cv	23 =	158 ACKRC	

La pantalla muestra "SENT" si no se recibe una retroinformación desde el descodificador

OP PROG		101	6 DCC
► CV	23 =	158	SENT

↓ Presione el botón rotativo → abre la siguiente línea

OP PROG 1016 DCC CV 23 = 158 ACK RC CV ....

#### Lectura de CV:

Lo mismo que arriba (para la programación de CV), pero:

en lugar de introducir un valor de CV:  $\frac{1}{2}$  Presione el botón. Se confirma la lectura con "READ" NOTA: ¡NO es posible volver hacia atrás para completar las líneas de programación !

SALIR de "BaseCab": ⊃ Mantega presionado el botón 3 2 seg. → retorna a LOCO o MENÚ

#### **7.5** BaseCab SERV ADR (Programar la dirección en el Deco) LA FUNCIÓN NO ESTÁ IMPLEMENTADA – ESTE CAPÍTULO DESCRIBE UN PROYECTO.

Por el MENÚ (ver capítulo 7.7) (el menú también es accesible desde el modo "BaseCab LOCO" manteniendo presionado el botón 2 por 1 segundo) BaseCab OP PROG BaseCab SERV ADR BaseCab SERV PROG

- U Seleccione "BaseCab SERV ADR" en el MENÚ y
- I presione el botón rotativo → La pantalla se vuelve ÁMBAR, Pantalla "BaseCab SERV ADR"



- U utilice el botón rotativo para buscar la dirección deseada
- m 1 presione el botón rotativo m i para programar el descodificador con la dirección seleccionada

SERV ADR			
ADR	=	2563	ACK

Leer el valor de la dirección:

Lo mismo que arriba, en lugar de introducir un valor: 🛓 Presione el botón rotativo, confirmado con READ

#### 7.6 BaseCab SERV PROG (CV-Programmieren) LA FUNCIÓN NO ESTÁ IMPLEMENTADA – ESTE CAPÍTULO DESCRIBE UN PROYECTO.

Por el MENÚ (ver capítulo 7.7) (el menú también es accesible desde el modo "BaseCab LOCO" manteniendo presionado el botón 2 por 1 segundo)

BaseCab OP PROG BaseCab SERV ADR BaseCab SERV PROG

- U Seleccione "BaseCab SERV ADR" en el MENÚ y
- $\pm$  presione el botón rotativo  $\rightarrow$  La pantalla se vuelve ÁMBAR, Pantalla "BaseCab SERV PROG"



- U utilice el botón rotativo para buscar el número de CV deseado o el valor de la CV

SERV F	PRO	G	
	28 56	=	 ACK
ADR	50	-	

#### Leer el valor de la CV:

Lo mismo que arriba (para la programación de CV), pero:

en lugar de introducir un valor de CV: 🞍 presione el botón rotativo.se confirma lectura con "READ"

NOTA: ¡NO es posible volver hacia atrás para completar las líneas de programación !

SALIR de "BaseCab":

ightarrow Presionando el botón 3 → retorna al MENÚ

### 7.7 EI MENÚ MX10 (Menú principal)

 $\dots$  El menú de la MX10 es para todas las situaciones que no están cubiertas por las páginas precedentes (sino que las incluyen también)  $\ .$ 

Punto de inicio: Pantalla normal operativa AZUL o: VOLT & AMPERE ÁMBAR

M Pulse el botón 2 → muestra el MENÚ MX10 GRIS (Las líneas en corchetes son elementos no implementados)

Normalbetrieb STOPP & AUS VOLT & AMP HAUPT VOLT & AMP DETAIL Anlauf, Sync., Booster Hilfsadressen, u.a. BaseCab FAHR) BaseCab OP PROG) BaseCab SERV ADR) BaseCab SERV PROG) (ZIMO Decoder Update) ZIMO Dec. Sound-Laden. DCC SIGNAL Einstellung DCC SERV PROG Einstell. MMx SIGNAL Einstellung) ABA In/Out Manitar+Canf **Bus Config+Monitor** PC Config+Monitor Datum / Zeit Versians Infa Peak Info ObjectDB Fahrzeuge (ObjectDB Traktion) ObjectDB Zubehör **BAB Monitor+Start** ObjectDB Sound's (ObjectDB DecoderFW) (ObjectOB SoundProject) ObjectOb: Labels) Data Clear Exit Debug Functions

- U Desplácese con el botón rotativo: Seleccione con el cursor (►) la aplicación deseada (Sólo están visibles a la vez dos o 3 líneas; desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver más contenido)
- L
   Presione el botón rotativo → para abrir la aplicación seleccionada, que también cambia el fondo de pantalla
- D Pulse el botón 3 → para volver a la pantalla operativa normal AZUL (si todavía está en el Menú, para volver desde una aplicación requiere que el botón 3 se pulse más de una vez)



Elemento de Menú STOP & OFF

→ STOP & OFF - Pantalla ROJA



El paro de transmisión (BCS) emitido a la vía 1 y/o a la vía 2, desactivando la corriente de vía (OFF) o activando la corriente de vía (ON).

Nota: La misma imagen que se muestra con el elemento de menú BCS & OFF también se muestra cuando "BCS" o "OFF" se selecciona desde un regulador MX32 o "STOP" presionando el botón giratorio en la MX10, así como después de un cortocircuito (OVC) o baja tensión (UNV).

Ver capítulo 7.2

Elemento de menú VOLT & AMPERE PRINCIPAL

#### $\rightarrow$ ÁMBAR



Los ajustes de la corriente de vía y los límites de corriente para la vía 1 y al vía 2; cambios de los valores de tensión tienen un efecto inmediato en la vía correspondiente.

Ver capítulo 7.1

Elemento de menú VOLT & AMPERE DETALLE

#### → ÁMBAR

▶1:	Fahrspannung	16.0V
1:	Hachfahrstram	5.0 A
1:	Hochfahrzeit	10.05

Los ajustes de la corriente de vía, límites de corriente, tiempo de apagado en cortocircuitos, aceptación temporal de picos de corriente etc para la vía 1 (1:) y para la vía 2 (2:), y también para la vía 2 como vía de programación (**PROG**:) y para actualización del firmware y actualización de sonidos (**UPD**:).

Ver capítulo 7.1

#### NOTA:

Algunos de los elementos del menú **aún no** son funcionales con la versión de software actual; para más información visite www.zimo.at, siga "Update & Sound" y "Update – System (MX10, MX32 ...)".

### Página 17

Elemento de menú BaseCab SERV ADR. - SERV PROG → BaseCab - Pantalla ÁMBAR Elemento de menú Puesta en marcha, Sync, Amplificador ÁMRΔR  $\rightarrow$ ► Anlauf Speed+Fu Off SERV ADR FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA Sync Made: Getrennt T1: Adr als F Master/Booster: Master **d**dresse T2: Adr als W - La "Puesta en marcha" define si los trenes (descodificadores), después de restaurar la corriente en En las aplicaciones MX10 "BaseCab", la pantalla y los controles (botón giratorio, tres botones) se vía, deben utilizan como un "regulador" de conducción (es decir, control de velocidad, sentido de marcha y funciones), la dirección y programación de CV en modo de servicio o en el modo operativo (PoM) - configurarse en el mismo estado que antes de que se desactivara la corriente en vía (el ajuste prepuede llevarse a cabo sólo con la MX10 (con o sin regulador). determinado es una "restauración", o Ver capítulo 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 - sólo las funciones se restauran al estado anterior, pero todas las velocidades se configuran a 0, o - todos los datos de los descodificadores se borran del sistema cuando se restaura la corriente. - El ajuste "Sync" define si la vía 1 y la vía 2 deben funcionar independientes entre sí (ajuste prede-ZIMO Actualización SV Deco  $\rightarrow$  inicialmente lista el contenido del arterminado: voltaje de la vía y paro de transmisión, entre otros, se aplican individualmente y pueden Elemento de menú ser diferentes uno del otro) o totalmente idéntico con el mismo estado, al tensión y la señal DCC en chivo almacenado **TURQUESA** ambas vías para permitir una conexión en paralelo (para formar un circuito de vía común con hasta 20 A de potencia). FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA - Define esta central de control, ya sea como maestro o unidad amplificadora - M, B1, B2, B3, B4 Elemento de menú ZIMO Carga sonido en Deco -> inicialmente lista el contenido del archivo almacenado **TURQUESA** Elemento de menú Direcciones auxiliares y más  $\rightarrow$ **ÁMBAR** FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA - "Dirección analógica", es decir, Dirección virtual (que puede ser llamado por cualquier regulador) Pantalla de actualización o carga de sonido  $\rightarrow AMBAR$  (acaba en: VERDE) Siguiente para el control de un vehículo analógico, que funciona aplicando el método NMRA de "stretched 0-Bit Methode" (extensión del bit 0). FUNCIÓN AÚN NO IMPI EMENTADA - "Sonido MX10", es una dirección virtual para un generador de sonido (que incluye un altavoz integrado y toma de audio), que se puede llamar por cualquier regulador ya sea a través de sus teclas de función para reproducir algunas muestras de sonido (samples) almacenadas. Esta aplicación más bien pretende ser una etapa preliminar en la preparación de otras aplicaciones de sonido "más significativas". Activar el modo de actualización SW del descodificador en el Menú requiere que un archivo de actualización del descodificador o un archivo de proyecto de sonido se almacene previamente en - La dirección virtual para aplicaciones de OS MX10: Activando la dirección en el regulador llama y ejecuta una secuencia de funcionamiento. la memoria de la MX10 (los archivos se enumeran para una fácil selección): ¡En contraste con la situación en la que se inicia el procedimiento de actualización de inmediato - Diversos ajustes para conexiones S88 y la velocidad del bus S88. al conectar la unidad flash a un puerto USB de la MX10 que contiene los archivos necesarios ! Ver capítulo 7.9 Est capítulo trata sobre la actualización SW del descodificador y cargas de sonido en la memoria de la MX10, así como el lápiz USB. Elemento de menú BaseCab LOCO, - OP PROG → BaseCab - Pantalla VERDE FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA F0 F1 F2 F3 F4 F5

FR FR MNR

### MANUAL DE USUARIO DE LA CENTRAL DE MANDO MX10

#### Elemento de menú Ajustes DCC SERV PROG

→ Pantalla de ajuste ÁMBAR

Auta
Auto
Auto
20 mA
4 mS

Ajustes de señal DCC

#### → Pantalla de ajuste ÁMBAR

▶DCC: Preamble	26 Bits
DCC: Bit '0' Zeit	104 µ5
DCC: Bit '1' Zeit	58µS
DCC: RailCom	Auta

En esta pantalla, los tiempos DCC para el Bit o y el Bit 1, el número de los bits de preámbulo, temporización de datos para el modo de vía de programación, detalles de reconocimiento (corriente mínima: 5 ... 100 mA, por defecto 20 mA), duración mínima 2 ... 6 mseg, por defecto 4 msec), Apagado de corriente (antes, después) y otros parámetros pueden ser optimizados.

La configuración estándar es suficiente para la mayoría de aplicaciones, en cuyo caso NO se requieren más ajustes de este elemento de menú.

NOTA: Relacionado con el reconocimiento en SERV PROG: Ver el capítulo 7.1 (Sección "SERV:")

Elemento de menú Ajustes de señal MMx

→ Pantalla de ajuste ÁMBAR

FR4841 (	Zubehār):	Ein
MMM1:	Bit High	13 µ S
MM1:	Bit Law	91 µS

Temporización y otros parámetros para el formato MM (Motorola) y mfx.

#### Elemento de menú Fecha/Hora

#### → Pantalla de Fecha/hora GRIS

Datum:	►26	09	2232
Uhrzeit:	30	45	26
Faktor:			

Ajusta/cambia el reloj o reloj rápido; comprueba la versión SW actual cargada.

#### Elemento de menú Versión-Info

→ Versión - Pantalla GRIS

Version:	00.03.0.820	-
Date:	2014.12.12	
Time:	15:53:04	

Información sobre las versiones de software activo (Procesador principal, procesador de radio, XILINX)

Elemento de menú Monitor+Config AOS

→ Monitor-Pantalla GRIS

►inp. 1:	Schwelle	123
Inp. 2:	Schwelle	123
Inp. 3:	Schwelle	125
Inp. 4:	Schwelle	125
Inp. 5:	Schwelle	125
Inp. 6:	Schwelle	125
Inp. 7:	Schwelle	125
Inp. 8:	Schwelle	128
		1
Out.1:		
Out 2:		
Out. 3:		1 -
Out. 4:		
Out. 5:		
Out. 6:		1 .

Lectura en vivo de las señales de entrada del AOS actuales, los umbrales de ajuste, la asignación de activadores para BCS y OFF, los modos operativos de las "salidas AOS".

#### Elemento de menú ZIMO CAN Monitor+Config XNET Monitor+Config LAN Monitor+Config BAB Monitor+Config

→ Monitor-Pantalla GRIS

FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA

Registro de la actividad y parámetros del Bus;

Los ajustes estándar son suficientes para la mayoría de las aplicaciones, en las que NO se requieren más ajustes de estos elementos de Menú.

### Página 19

Elemento de menú ObjectDB - Vehículos → Lista de objetos por dirección VERDE

FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA

F.	1	0	
	2	0	
	3	0	

Una lista de todos los objetos activos (direcciones de vehículos y nombres), con opcional – seleccionable con el botón 1 – indicacion real del snetido de marcha, velocidad y estado MAN, estadísticas de envío (paquetes DCC estructurado de acuerdo al tupo de control), .... La pantalla de detalles para direcciones simples con la opción de borrado de la base de datos, análisis RailCom, ...

Líneas objeto: Dirección Nombre Bit MAN Paso de velocidad (1024 pasos) ind. dirección Botón 1: Dirección "in" nombre multitracción (o número) Código actividad \*) Botón 1: Dirección PRG F0 F5 F9 F13 F21 MN FS (Función Monitor) Botón 1: Dirección Paquetes DCC / seg respuesta RailCom / seg Formato de vía Botón 1: Dirección Retroinformación (por RailCom): velocidad (kmh) etc Botón 1: Dirección Fabricante Identificador del tipo de descodificador (si es ZIMO)

J Botón 1 mantener presionado: vuelve a la pantalla inicial

**M** Botón 2: Vista en detalle con, entre otros, funciones de borrado de la base de datos

Pulsar botón rotativo → Cambia a "BaseCab" con color de pantalla VERDE

#### \*) Códigos de actividad:

- VG El objeto está activo en uno de los reguladores
- HG El objeto está en la memoria recordada de la locomotora o en al menos un regulador

CS Este objeto o (!) Dirección ha recibido un comando de ordenador en los últimos 5 segundos HG CS ambos ....

CUIDADO: ¡Dependiendo de la versión de SW no todas las línea pueden estar presentes o se pueden distribuir de forma diferente!

Elemento de menú Accesorios ObjectDB

→ Lista de objetos GRIS

FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA

Schienen Zubehör
 MX8 Module
 MX9 Module

La lista contiene descodificadores de accesorios, módulos MX8 y MX9, módulos StEin, módulos X-NET y S88. Elemento de menú Sonidos ObjectDB MX10

Archivos colección de software de descodificador Proyecto de sonido ObjectDB  $\rightarrow$  List

→ Lista de objetos ÁMBAR

FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA

Lista de muestreos de sonido (que pueden ser reproducidos en segundo plano utilizando la "dirección de sonido virtual MX10", archivos colección de software de descodificador y proyectos de sonido para descodificadores (desde los elementos de menú "Actualización SW descodificador ZIMO" y "carga de sonido al descodificador Zimo)

Elemento de menú Guardar datos, Borrar datos → Guardar & Restuarar & Borrar GRIS

FUNCIÓN AÚN NO IMPLEMENTADA

Factory Reset Texte löschen Fonts löschen

Almacenamiento y recarga de campos de datos importantes hacia y desde la memoria USB: opciones de ObjectDB para este menú, ....

Reicio de fábrica | Borrar texto | Borrar fuentes | Borrar iconos | Borrar sonido | Borrar Vehículo DB | Borrar imágenes de vehículo | Borrar software de descodificador | Borrar proyectos de Sonido

### MANUAL DE USUARIO DE LA CENTRAL DE MANDO MX10

#### 7.8 Enchufe del lápiz US conteniendo archivos para actualizar software y/o cargar archivos de sonido para copiarlos en la memoria o para ejecución directa

LA FUNCIÓN NO ESTÁ AÚN IMPLEMENTADA - EL CAPÍTULO SIGUIENTE ES UNA

El lápiz USB puede conectarse en cualquier momento, independientemente de la pantalla actual. En muchos casos, sin embargo, el

Punto de inicio puede ser la pantalla operativa normal AZUL



- Enchufe el lapis USB (que contiene sl software de actualización SW del descodificador y/o los archivos de carga de sonido en el directorio raíz)
  - → la pantalla cambia a TURQUESA y muestra los archivos almacenados en el lápiz (primero los de auto-actualización de la MX10 si están presentes, seguidos de los relativos a los descodificadores).



- Desplácese al archivo deseado utilizando el botón rotativo.

Si se selecciona un archivo (.zsu) de colección de archivos de descodificador SW  $\rightarrow$  el archivo va a ser copiado en la **memoria de archivos**.

Si se selecciona un proyecto de sonido (.zpp)  $\rightarrow$  el archivo se copia en la **memoria de archivos**. ¡Los archivos copiados en la memoria de la MX10 pueden ser utilizados después para actualización de descodificadores SW o carga de archivos de sonido, ver capítulo 7.9!

O (en lugar de pulsar el botón rotativo)

I Pulse el botón 1 o el I botón 2 → Inicia inmediatamente la actualización del descodificador o la carga de sonidos, ¡ver el capítulo 7.9 para más información!

Si el archivo de selección de arriba (girando el botón rotativo) se omite, y el lápiz contiene varios archivos .zsu o .zpp (proyectos de sonido):

- se utilizará el archivo más reciente añadido al lápiz de memoria.

- el mismo archivo se vuelve a utilizar con cada repetición de la aplicación o con cada descodificador recién conectado.

#### PARA DETALLES SOBRE LA SECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL DECO (O CARGA DE SONIDO) VEA LA DESCRIPCIÓN DE LA DERECHA

#### Procedimiento corto de inicio de actualización de deco o Carga de Sonidos:

- ➡ Conecte un lapis USB (con al menos un archive de actualización de deco y/o archive de sonido)
- I Presione el botón 1 o el I botón 2 → Comienza automáticamente la actualización o carga de sonidos

Si el lapis contiene varios archivos .zsu (actualización de software) o .zpp (Proyectos de sonido) y no se ha realizado selección (desplazándose con el botón rotativo):

- se utiliza el archive añadido más recientemente al lápiz.
- el mismo archivo se usa de nuevo en cada repetición de aplicación o nuevo deco conectado.

7.9 Actualización de descodificador y carga de sonidos directamente desde el lápiz USB o desde la memoria de la MX10 LA FUNCIÓN NO ESTÁ AÚN IMPLEMENTADA – EL CAPÍTULO SIGUIENTE ES UNA PRIMICIA

Punto de inicio: Pantalla operativa normal en AZUL



YA SEA (desde el lapis USB)

 $\Rightarrow$  (Lapiz USB) Lápiz USB-Stick con una colección de archvios de actualización de descodificador y/o archivos de proyectos de sonido (ver el capítulo 7.8)

→ la pantalla cambia a TURQUESA y lista los archivos encontrados

Sammelfilexyz.zsu Sammelfile1234.zsu Soundprojektabc.zpp

O (desde la memoria de la MX10)

Punto de inicio: Pantalla operativa normal en AZUL



No se ha conectado un lápiz USB,

los archivos de actualización o los archivos de propyectos de sonido se han tomado desde la memoria de la MX10 (el capítulo 7.8 describe como se añaden los archivos a la memoria).

 Sammelfilexyz.zsu
 Sammelfile1234.zsu Soundprojektabc.zpp

### PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DEL DESCODIFICADOR:

Una vez que el descodificador (o locomotora con descodificador) está conectado a la vía de actualización (vía 2), que se puede hacer antes o después de la selección de un archivo en particular, se muestran los datos del descodificadot (tipo de descodificador, que carga la versión del software)

ZIMO	MX645	SW	30.06
Sam	nmelfile12	34.zs	u
Sou	ndprojekt	abc.z	рр

U Desplácese con el botón rotativo (si hay varios archivos: Seleccione el archivo con el cursor (►)
 Presione el botón rotativo → Información acerca del archive selecionado (Versión) y se muestra el deco.

 Inicia la actualización

 Presione el botón rotativo (de Nuevo) → Inicia la actualización

 Presione el botón rotativo (de Nuevo) → Inicia la actualización

La actualizacion del software termina en unos 10 segundos, e indica el 100% en la barra de progreso → VERDE



### Página 21





"Aceptar", "Aceptar", .. para volver. ¡Esto completa la instalación del controlador de la MX10!

### MANUAL DE USUARIO DE LA CENTRAL DE MANDO MX10

### 8.1 La App-Server de ZIMO y la App de la Z21 Roco/Fleischmann

La *App-Server* forma parte de las herramientas del *ZIMO System Tool*, así que lo primero es que debe iniciarse; realice los siguientes pasos a continuación:

1. Establecer comunicación con la MX10:



#### Se abre la ventana: "Construcción de enlaces:



**Si lo desea**, las dirección es de los vehículos, nombre del vehículo y grupo y la imagen se puede cargar desde la MX10:

Compruébelo en "Abfragen" → Aplica los datos almacenados en la MX10.

<u>Precaución</u>: si sobre-escribe los datos existentes con la misma dirección, añadirá otros nuevos.

#### Pulse el botón "Conectar"

Los datos de la MX10 se enumeran en la tabla de "Construcción de conexión":

Interface Options	Verbind	ungsaufbau	
Lange Datagramme 📰	Num	Time	Step
AppCode: 0	0	18:08:09,121	Open Port
Appeole.	1	18:08:10,148	Ping Rx: C05C
	2	18:08:11,308	Power Rx
	3	18:08:11,318	Hardware Version: 5.0
	4	18:08:11,328	Firmware Version: 3.820
	5	18:08:11,348	Firmware Date/Time: 2015.04.02, 12:55:27
	6	18:08:11,348	Options:
	7	18:08:11,348	Send Name: ZimoRalCenter 2014
	8	18:08:11,388	Send Date/Time OK
	9	18:08:11,398	Group: 0000 => 17
	10	18:08:11,408	Group: 3000 => 7
	11	18:08:11,418	Group: 5040 => 0
Abfragen	12	18:08:11,428	Group: 5080 => 0
Fahrzeugadressen: 📝	13	18:08:11,438	Object Idx: 0 , NId=1
Eshrtaugnaman:	14	18:08:11,448	Name:
Panizeugnamen.	15	18:08:11,458	Group: 0
Fahrzeug Gruppe, Image: 🔽	16	18:08:11,478	Image: 0, Tacho: 0
	17	18:08:11,488	Object Idx: 1 , NId=2
	18	18:08:11,498	Name:
	19	18:08:11,508	Group: 0
	20	18:08:11,528	Image: 0, Tacho: 0
	21	18:08:11,538	Object Idx: 2 , NId=3
	22	18:08:11,558	Name: Alex
	23	18:08:11,568	Group: 0
	24	18:08:11.598	Image: 101. Tacho: 201
	•		m +

Grupo: 0000 ..... Número de vehículos Grupo: 3000 ..... Direcciones accesorios Grupo: 5040 ..... Número de MX8 Grupo: 5080 ..... Número de MX9

#### Pulse "Fertig" (Hecho)

La ventana se cierra automáticamente.

#### 2. Abra la lista desplegable y seleccione un servidor de aplicaciones MX10



### Página 23



Host Ip: se creará automáticamente, esta IP se debe introducir en la aplicación "Roco Z21" para producir una composición.

El <u>Puerto Z21</u> y el <u>Puerto Host, Cs2 rx/tx</u> se crean automáticamente

<u>Clientes</u>: En esta tabla se enumeran todas las aplicaciones registradas.

Presione **"Start"**, para conectar con la Aplicación de Roco.

#### 3. Se inicia la aplicación (App):

opp Log Clea	r					Berechnung	Zubehör Adresse
lost		Log					
Host Ip:	192.168.1.210	TimeStamp	IpAddr	Command	UId/Val1	Val2	
	NAME OF GROOM OF GROOM OF THE OWNER OF	06:27:44,7375	192.168.1.230	LAN X: Turnout Get	0x00000010	0:000000000	
C21 POPE	21105 - Host Port, Ci2 Roy Inc 15/30 -	15/31 06:27:44,7375	192.168.1.230	LAN_X: Turnout Get	0x00000010	0000000000	
		05:27:47,3271	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	6x00000008	
aents		06:27:47,4371	192.158.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000000	
Sent Type	IP Adresse LastRx	06:27:47,5571	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000000	
ocoApp	192.168.1.230	06:27:47,6870	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x000000m3	
		06:27:47,7870	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000000	
		06:27:57,0814	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0:0000000:0	
-		06:27:57,1914	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x0000006	0x00000000	
		06:27:57,3114	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	000000000	
		06:27:57,4214	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x0000006	0000000000	
		06:27:57,5314	192.168.1.230	LAN X: Loco Speed Set	0x0000006	0x00000000	
		06:27:57,6313	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000000	
		06:27:57,7403	192.168,1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000008	
		06:27:59,3011	192.168.1.230	LAN_X: Loco FxVal Set	0x00000006	0x00000000	
		06:28:01,3307	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000003	0x00000000	
		06:28:01,4307	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000003	0x00000000	1
		06:28:02,0306	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000003	0x00000000	
		06:28:16,6271	192.168.1.230	LAN_X: Loco FxVal Set	0x00000006	0x00000000	
		06:28:18,3048	192.168,1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000000	
		06:28:18,3948	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000000	
		06:28:18,5248	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000006	0x00000000	
		05:28:18,8517	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x0000003	0x00000000	
		06:28:18,9717	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000003	0x00000000	
		06:28:19,1017	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000003	0x00000000	
		06:28:19,1917	192.168.1.230	LAN_X: Loco Speed Set	0x00000003	8x00000000	
ast Datagram	T	06:29:13,9804	192.168.1.230	LAN_X: Turnout Get	0x00000010	0x00000000	
		06:29:13,9904	192.168.1.230	LAN_X: Turnout Get	0x00000010	0x00000000	
source:	Old:	06:29:14,0004	192.168.1.230	LAN, X: Turnout Get	0x00000010	0x00000000	
Command: 📗	AN IC LOLD Get Difo	06:29:25,8843	192.168.1.230	LAN_X: Turnout Get	0x00000010	0x00000000	
		06:29:25.8843	192.168.1.230	LAN_X: Turnout Get	0x00000010	0x00000000	
Addr:	i Speed/fx:	06:29:26.1543	192.168.1.230	LAN X: Turnout Get	0x00000010	0x00000000	

Tipo de Cliente y Dirección IP aparecen iniciadas,

y si la aplicación se está ejecutando en la Tableta.

De lo contrario se abrirá ahora la App de Roco en la Tableta para que aparezca la herramienta. Puede que ahora "se coloque" directamente – Funciona el control de la App.

> Log: Grabación de la comunicación, aquí se enumeran todos los comandos procesados.

Diagrama de carga: Dirección activa/Dirección controlada Speed/Fx: Mostrar velocidad / Función 4. Inicie la Aplicación Z21 de Roco y conecte con ZimoRailCenter





Introduzca la IP del Host en la que está "Zs100App Server".

Seleccione "Ajustes de Aplicación".

Establezca una "Nueva conexión"para establecer la conexión con la IP ya descrita.



La App de conducción es ya funcional